

核桃枝烘干机 唐山烘干机 金阳干燥厂

产品名称	核桃枝烘干机 唐山烘干机 金阳干燥厂
公司名称	临朐金阳干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐城北工业园（北五里庄）金阳路7号
联系电话	13791621307

产品详情

水稻烘干机安全操作规程

- 1、操作人员在开车前应详尽检查电动机、风机、提升机及附属设备等传动部位是否正常，并检查设备润滑情况，确保安全，准备就绪后再启动开机。
- 2、开机时根据粮食流动方向，从后至前依次开启设备，关机时相反。
- 3、进机粮食必须清杂净化。
- 4、上粮时先打开烘干塔中间热、冷风室的所有人孔，塔装满粮食后，先清理热、冷风室内的进入的粮食等杂物，关严所有人孔，准备送热风。
- 5、先开动热风机，再开引风机、鼓风机，竹黄烘干机，使已点燃的热风炉达到正常燃烧状态，当热风温度达到40 时开动排粮装置，先以小流放粮，将流出的粮食返回塔继续烘干，随着热风温度达到60 左右时，核桃枝烘干机，逐渐定好流量，直至达到安全水份，再开动冷风机，流出的粮食经化验合格后装囤或发运。
- 6、热风温度一般不许超过70
- 7、因故障临时停机时，关闭故障前所有联动设备，在关闭烘前仓的排粮闸门，烘干机停止进粮。
- 8、停机时间不长时，可不必熄灭热风炉，应关闭鼓风机，打开热风炉上的所有炉门，加煤压火，当炉膛温度降至300度以下时，关闭热风机，关闭排粮电机停止排粮。
- 9、停机后，每小时应排粮2~3分钟防止粮食板结。
- 10、因粮源不足造成停机或剩最后一塔湿粮时，唐山烘干机，依次关闭烘干机前的设备，随着烘干机内粮食逐渐排空，关闭热风机，逐渐减少热风炉的加煤量，保持冷风机开启，直至粮食完全冷却后排出烘干机，关闭粮食烘干机的排粮机构，关闭冷却风机，从前往后依次关闭烘干机后边的输送设备，停炉，

熄灭炉膛内的余火。

11、操作人员交接班时，要检查所有设备运行是否正常，有无异常声响，并及时处理，不允许设备带病运转。

木材烘干设备，木材干燥机是专为锯屑、小木片、木皮烘干而设计制造.具有烘干产量大、节能效果显著、低维护等特点。主要工作原理是：木屑进入木屑烘干机内由喷吹管与回转筒体共同作用，无患子烘干机，物料在筒内沸腾流化，热风与物料充分触，完成干燥。所谓气流式锯末烘干机是指把粉粒体状湿锯末，采用螺旋输送机将其连续加入干燥管内。在高速热气流的输送和分散中，使湿物料中的水分蒸发，得到粉状或粒状干燥产品的过程。

烘干设备验收的正规要求

首先要检查烘干设备外表的各个平面是否平整圆滑，门缝是否密实有无凹凸。接下来就是标准的验收过程。对烘干设备进行验收的时候一定要对照烘干设备生产商所提供的设备装箱单来对各个零件，部件，尺寸，以及随机的说明书等进行盘点，一定要仔细的检查有没有错发或者漏发的情况，还要看看零件有没有损坏或者缺失的现象。除此之外还要检修在运输的过程当中造成的零部件的损坏，zui/好对烘干设备进行仔细的检查 and 预装配，这样做的目的是避免在安装的工作中造成返工，能保证烘干设备的安装进度及安装质量。

核桃枝烘干机-唐山烘干机-金阳干燥厂(查看)由临朐金阳干燥设备有限公司提供。核桃枝烘干机-唐山烘干机-金阳干燥厂(查看)是临朐金阳干燥设备有限公司(www.hongganxiang.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：井东刚。