

大理环保带式压滤机 环保带式压滤机原理 郑州博威

产品名称	大理环保带式压滤机 环保带式压滤机原理 郑州博威
公司名称	郑州博威机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新区莲花街与西四环交叉口向西2000米（电子产业园区）
联系电话	15003718809

产品详情

带式压滤机滤液具体的运行过程是怎么样的呢？文章作者：admin 添加时间：2019/5/10 10:44:01
浏览次数：0带式压滤机滤液具体的运行过程是怎么样的呢？

- 1.滤液先是被进料泵抽进进水管道的，进料泵逐步增加进水管道的过滤液，使得过滤液高压条件下进入两个分水管道的。
- 2.分水管道的又与板框压滤机上方的两个进水阀栏相连，这样过滤液就进入了板框压滤机的滤板上方的两个分料管道。
- 3.分料管道是滤板一块一块挤压拼接而成，在每一块滤板统一方向的一面，又有通向滤板中间凹陷处的通道或凹槽。
- 4.滤板分料管道中的过滤液就通过上面的方式被分到各块滤板与板框组成的滤腔中，与滤布接触，在强大压力的趋势下，实现过滤目的。
- 5.过滤结束被分离出来的过滤液通过滤板下方的水管道集合，之后从单块滤板的排水阀流出，排出设备。

上述步骤就是过滤液从开始进入压滤机到排出的整个过程，被排出的滤液虽然清澈，大理环保带式压滤机，但是不一定是净水，需要做液体分子固化。

关于带式污泥脱水机的运行操作：

- 1) 起动泵或再次使用长期封存的泵，应注入所输入液体，借助辅助工具转动泵轴几次，这样不会损坏定子。泵不能无液起动，环保带式压滤机哪里有，无液起动会损坏定子。

- 2) 启动电机片刻，检查泵的旋转方向，确认与泵壳上所标的方向一致后方可启动运行。
- 3) 启动泵后，观察压力表和真空表的读数是否满足要求，注意泵的声音、振动等运转情况，发现不正常应马上停车检查。
- 4) 在初始启动过程中，环保带式压滤机厂家直销，填料密封(特别是聚四氟乙烯)允许的起始泄漏量，在初始启动过程的15分钟间，应均匀的调整螺母。每次大约1/8转，调整到低泄漏量。若填料函温度急剧升高，泄漏量急剧减小，应马上松开螺母，重复以上过程。
- 5) 泵在正常运转时，是通过调节转速来控制流量。

工作原理与脱水过程

带式压滤机的操作原理是用两块有渗透性的滤带在滚动，污泥压在两块滤布的中间，被滤布的压力滤干。以下是污泥脱水的过程：

采用两台滚筒式预脱水机进行预脱水工作，在预脱水机内与絮凝剂混合的污泥颗粒留在机内，水份透过滤布流出机外，待污泥积存到一定量后，从预脱水机的出口掉下到带式压滤机。

预脱水程序非常重要，它能提高进带压的污泥的含固浓度，使带压机的脱水效率提高。

经预脱水后的污泥进口带式压滤机，一个程序是重力排水，此程序是再次

提高污泥的含固率，环保带式压滤机原理，为下一个工作程序做好准备。

经过重力排水后，污泥再次被滤干，而且平均分布在滤布上，渐渐开始加压。在布上的污泥厚度，将视乎污泥的性质及调校滤布的速度。

污泥开始进行压滤，污水在两块滤布中间污泥被滤布产生的压力压干，而滤布的压力可以按脱水效果调整。

大理环保带式压滤机-环保带式压滤机原理-郑州博威(推荐商家)由郑州博威机械制造有限公司提供。大理环保带式压滤机-环保带式压滤机原理-郑州博威(推荐商家)是郑州博威机械制造有限公司(www.zzbwjx.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：荣经理。同时本公司(www.bwjxzz.com)还是从事河南彩钢瓦破碎机，彩钢瓦破碎机厂家，彩钢瓦破碎机生产线的厂家，欢迎来电咨询。