

扒渣机先导阀厂家 扒渣机配件 广东扒渣机

产品名称	扒渣机先导阀厂家 扒渣机配件 广东扒渣机
公司名称	湖北龙泽科重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13349801788

产品详情

扒渣机输送带是扒渣机主要的易损件。如何更换安装扒渣机输送带是操作员必须要掌握的基本技能之一。我们拿出来经验和大家共同分享，希望对大家有所帮助。

先把扒渣机的旧输送带带有皮带扣的位置转到电滚筒(液压滚筒)正下方。然后调松后面调节螺栓，把从动滚筒调节螺栓松完。再把升降油升起来，扳动升降操作杆使活动架缩进输送架中。这样输送带松了。用钳子抽皮带扣中的钢丝绳，若不好取说明生锈了敲打几次，直到取出来为止。

- 1、把扒渣机的新输送带正反面位置摆好，然后可以与刚才拆掉旧输送带扣子位置连上。
- 2、人站在电滚筒(或液压滚筒)后面拉输送带，让扒渣机的输送带转动，借滚筒的力使旧输送带往后拉的同时，把新的就拉出来，转动到滚筒正后方，把旧输送带取掉。
- 3、挨个检查托辊有无不转动的，广东扒渣机，若有不转动的，直接换新的。
- 4、然后把矿用扒渣机的输送带接扣连上。调整好输送带，调节螺栓慢慢紧，一边紧一边上，直至调整好。

扒渣机输送带作为扒渣机主要的易损件，很多操作员在更换的时候没有经验，不知道怎么更换在此进行简单介绍

有两种换输送带方法

借力法

先转动电(液压)滚筒，扒渣机电机厂家，把皮带扣转动液压滚筒后面下方，松动后调皮带螺栓，然后升

起输送带扳动抖动操作杆，让活动架缩进输送带中，这时皮带就松了，用钳子取掉皮带扣中间钢丝绳，这时旧皮带从皮带扣的位置分开了。这时把新皮带(注意正反面)的扣子与旧皮带扣子用钢丝绳穿上，启动液压滚筒(或电滚筒)，用脚踩到旧皮带上，借滚筒转动，慢慢拉动旧皮带，新皮带慢慢进，旧皮带就把新皮带带出来了。当新皮带拉到滚筒正中间位置时，取出钢丝绳，旧皮带全部取出，新皮带钢丝绳穿上紧固调皮带螺栓，一边紧一边调，皮带不能太紧，太紧皮带坏的快，就像衣服太紧，扒渣机先导阀厂家，不知哪会衣服就拉裂了一样。

我们在扒渣机上安装一些防护装置，下面，我们具体的给大家介绍一下主要有哪四个，我们知道的如下：

- 1、挡绳栏，制成挡绳栏使用的材料是金属材料，结构形式是封闭式的，主要功能是为了防止钢丝绳跳动而伤到人。
- 2、护栏，主要功能为了防止钢丝绳弹跳而伤到人，耙斗摆动较大而掉砭伤人。
- 4、挡板。

扒装机的防护装置主要包含了以上四个，因此，我们可以放心的去使用它，应用它。

扒渣机先导阀厂家-扒渣机配件(在线咨询)-广东扒渣机由湖北龙泽科重工机械制造有限公司提供。湖北龙泽科重工机械制造有限公司（www.longzeke.com）是湖北襄樊五金配件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在湖北龙泽科领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创湖北龙泽科更加美好的未来。