

斗式提升机厂 合肥斗式提升机 安徽索诺特科技公司

产品名称	斗式提升机厂 合肥斗式提升机 安徽索诺特科技公司
公司名称	安徽索诺特自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路3768号佳海工业城一期H9 9100-101
联系电话	13485515798 13485515798

产品详情

斗式提升机

垂直斗式提升机主要由料斗、牵引带(或链)、驱动装置机壳和进、卸料口组成。工作时被输送物料由进料口均匀喂入，在驱动滚筒的带动下，固定在输送带上的料斗刮起物料后随输送带一起上升，斗式提升机报价，当上升至顶部驱动滚筒的上方时，料斗始翻转，在离心力或重力的作用下，合肥斗式提升机，物料从卸料口卸出，送入下道工序。斗式提升机的主要构件有料斗和牵引件。料斗是提升机的盛料构件，斗式提升机价格多少，根据运送物料的性质和提升机的结构特点，料斗可分为三种不同的形式，即圆柱形底的深斗、浅斗及尖角形斗。

斗式提升机分为哪几类

- 1、减速机维护按减速机使用要求进行。
- 2、如装备有慢动装置，慢动装置必须在空载状态下运行。
- 3、提升机要定期检查各部件的运行情况，斗式提升机厂，检查各连接处螺栓是否紧固，牵引件与料斗是否磨损损坏。如有损坏应及时拆换。
- 4、每个工厂应根据本厂使用情况和的工作环境，定期进行大小检修。操作人员发现设备运行存在问题时，应做好记录，待检修时消除。

斗式提升机分为哪几类

- 1、提升机须在无负荷状况下启动。空机启动2-3分钟后，再向提升机喂料。
- 2、提升机在首次使用或修理后运行100小时时，要重新检查整机，拧紧所有螺栓接点。
- 3、斗提机在工作过程中应保持各润滑点正常润滑。
- 4、减速机维护按减速机使用要求进行。
- 5、如装备有慢动装置，慢动装置必须在空载状态下运行。
- 6、提升机要定期检查各部件的运行情况，检查各连接处螺栓是否紧固，牵引件与料斗是否磨损损坏。如有损坏应及时拆换。

斗式提升机厂-合肥斗式提升机-

安徽索诺特科技公司由安徽索诺特自动化科技有限公司提供。斗式提升机厂-合肥斗式提升机-安徽索诺特科技公司是安徽索诺特自动化科技有限公司（www.ahsont.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。