

博义达自动化设备 玻璃自动钻孔机供应商 玻璃自动钻孔机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 博义达自动化设备 玻璃自动钻孔机供应商 玻璃自动钻孔机 |
| 公司名称 | 佛山市博义达自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市顺德区勒流街道新明村工业一路2号之三 |
| 联系电话 | 13679858316 |

产品详情

佛山市博义达自动化设备有限公司主营钻孔机，磨边机，玻璃自动钻孔机，异形机，倒角机等玻璃加工设备及配件。我司位于佛山市顺德区勒流街道新明村工业一路2号之三。

玻璃钻孔机的打孔方法是怎么样的呢

- 1、把玻璃平放在一个作业台面上，作业台面与玻璃之间能够垫上纸板、泡沫或木板条；
- 2、依据钻孔的大小，玻璃自动钻孔机供应商，在电钻上安装上玻璃钻头并紧固好；
- 3、断定打孔的方位运用记号笔进行标注；
- 4、右手操纵电钻的手柄，左手托住钻身。歪斜电钻，玻璃自动钻孔机多少钱，运用钻头前部的一个边先在需要钻孔的方位先钻个半圈；
- 5、放一个轴承套在这个点上，在轴承中心倒入满足量的水；

玻璃钻孔机是专门用于玻璃钻孔的机器，分立式玻璃钻孔机和卧式玻璃钻孔机。下面就给大家介绍一下玻璃钻孔机的安全操作规程。

- 1、钻孔操作人员必须是经过技能培训并取得操作资格的人员。
- 2、必须保证动力电路与控制电路对地的绝缘电阻不得小于1兆欧，外部接地保护导线应接入控制箱中PE接地板，接地电阻小于10欧。
- 3、操作人员在工作时，玻璃数控自动钻孔机，不能穿戴宽松的衣帽，要整理好头发。

4、设备开工作业前，必须对设备进行检查，包括冷却系统、气动系统、电源部分。

玻璃钻孔机的维护与保养有以下的2点：

- 1.接通电源、气源及水源。检查一下电源电压是否是正常电压380V，工作气压为0.5MPa，上、下钻气压分别调到0.3MPa为宜，水量为适宜水量。
- 2.启动电源按钮，再启动“上电机”“下电机”按钮，使之运转之后，按“自动”按钮，启动脚踏开关，运行一至两次后，确认正、常无误后，送上划好孔位标记的玻璃钻孔。

博义达自动化设备(图)-玻璃自动钻孔机供应商-玻璃自动钻孔机由佛山市博义达自动化设备有限公司提供。佛山市博义达自动化设备有限公司（fsboyida.tz1288.com）位于佛山市顺德区勒流街道新明村工业一路2号之三。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博义达自动化设备在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。博义达自动化设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博义达自动化设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。