

混凝土砂浆输送泵二次构造柱泵上料机细石砂浆液压拖泵

产品名称	混凝土砂浆输送泵二次构造柱泵上料机细石砂浆液压拖泵
公司名称	邢台海亿机械制造厂
价格	9000.00/台
规格参数	上料高度:0.7m 水平输送距离:60m 垂直输送距离:30m
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄镇张汪村村北
联系电话	18730966670

产品详情

二次构造柱泵的维护保养方法:

- 1、首先轴承座内的润滑油应定期更换，一般正常情况6个月更换一次。
- 2、其次保持电机上没有水迹，防止电机受潮，受潮后会影晌设备的使用和安全。
- 3、寒冷季节，停泵后若有结冰现象，应先接通密封处冷却水，必要时可加热水进去解冻，之后用手盘动联轴器，直到运转灵活，再按照启动步骤开车。
- 4、有冷却水装置的泵，开车前应先接通冷却水，泵正常运行时，可继续接通，若条件不允许也可停掉。
- 5、泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态，全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短，常温介质以不超过5分钟为限，高温介质不要超过2分钟。
- 6、最后泵不能承受进出口管道的重量，进口管路越短越好，泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短。

二次构造柱泵停机以后注意事项

- 1、每次泵送混凝土工作结束以后，要立即把残留在混凝土缸和管道中的混凝土清理或冲洗干净；
- 2、当采用压缩空气清洗时，必须严格按操作规定进行。操作员必须离开管端，切勿靠近，以免气流伤人；
- 3、在冬季应把泵机上所有的水放尽，以免冻裂机件；
- 4、

在进行班后保养作业中，如紧固部件，对运动部件进行润滑等工作，应确定电机停止转动后方可进行。