混凝土砂浆输送泵二次构造柱泵上料机细石砂浆液压拖泵

产品名称	混凝土砂浆输送泵二次构造柱泵上料机细石砂浆 液压拖泵
公司名称	邢台海亿机械制造厂
价格	9000.00/台
规格参数	上料高度:0.7m 水平输送距离:60m 垂直输送距离:30m
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄镇张汪村村北
联系电话	18730966670

产品详情

- 二次构造柱泵的维护保养方法:
- 1、首先轴承座内的润滑油应定期更换,一般正常情况6个月更换一次。
- 2、其次保持电机上没有水迹,防止电机受潮,受潮后会影响设备的使用和安全。
- 3、寒冷季节,停泵后若有结冰现象,应先接通密封处冷却水,必要时可加热水进去解冻,之后用手盘动 联轴器,直到运转灵活,再按照启动步骤开车。
- 4、有冷却水装置的泵,开车前应先接通冷却水,泵正常运行时,可继续接通,若条件不允许也可停掉。
- 5、泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态,全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短,常温介质以不超过5分种为限,高温介质不要超过2分种。
- 6、最后泵不能承受进出口管道的重量,进口管路越短越好,泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短。
- 二次构造柱泵停机以后注意事项
- 1、 每次泵送混凝土工作结束以后,要立即把残留在混凝土缸和管道中的混凝土清理或 冲洗干净;
- 2、 当采用压缩空气清洗时,必须严格按操作规定进行。操作员必须离开管端,切勿靠近,以免气流伤人;
- 3、 在冬季应把泵机上所有的水放尽,以免冻裂机件;

