

绞肉机 小型绞肉机 腾达机械

产品名称	绞肉机 小型绞肉机 腾达机械
公司名称	任县腾达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村
联系电话	15028831812

产品详情

绞肉机

任县腾达机械厂为您介绍

安装绞肉机时先从组装开始，先将辊子送进机腔内，牛羊肉绞肉机，为减小磨损，可在转轴处滴一滴食用油，再将刀头安装在辊子上，注意刀口朝外。再将漏口安装至刀头，轻轻摇动使三者跟机腔紧密贴合，再将坚固螺母安装到漏口外侧，注意要松紧适度，太松会使肉沫从边缝漏出，太紧会损伤丝口。最后安装绞把，注意手柄朝外，将缺口对准后套进去，绞肉机，然后拧上坚固螺丝。

绞肉机机箱部分正常情况下不需做维护保养，主要是防水和保护好电源线、避免电源线破损及做好清洁等。每次使用完毕后，需将绞肉三通、螺杆、刀片孔板等拆卸下来，清除残留物后再按原次序装回。这样做的目的方面保证机器及加工食物的卫生，另一方面可保证绞肉部件拆装灵活，方便检修和更换。

商用自动绞肉机详细说明

任县腾达机械厂为您介绍

商用自动绞肉机设计精致、美观漂亮、坚固耐用、操作简单，使用方便、效率高。一机多用，适合于酒家、餐厅、饭店、食堂、肉铺、现代家庭的理想帮手，小型绞肉机，用途广泛，全新设计，科学环保。绞肉机利用刀片高速旋转，模仿手工剁肉原理，禽肉绞肉机，将肉撞击致碎的一款设备，是由送料机构、切割机构和驱动机构等组成，该机采用全封闭齿轮传动，操作简单，运转平稳，维修方便，易清洗，广泛适用于香肠、火腿肠、丸子等肉制品行业，可加工各种冻肉、鲜肉、鸡骨架、鸭骨架、鱼类、水果蔬菜等。

电动绞肉机

- (1) 电动绞肉机使用前先清洗各部分可清洗的零件)。
- (2) 组装好后通电，待机器运转正常后，再添加肉块。
- (3) 绞肉前，请先将肉剔骨切成小块（细条状），以免损坏机器。
- (4) 通电开机，待运转正常后，再添加肉块。
- (5) 添加肉块一定要均匀，不能过多，以免影响电机损坏，如发现机器运转不正常，应立即切断电源，停机后检查原因。
- (6) 如发现漏电，打火等故障，应马上切断电源，找电工修理，不得私自开机修理。
- (7) 使用完后关闭电源。然后将各部件清洗干净，沥干水后，放于干燥处备用。
- (8) 使用前，参考使用说明书要求。不严格按操作规程使用，出现问题后果自负。

绞肉机-小型绞肉机-腾达机械(优质商家)由任县腾达机械厂提供。任县腾达机械厂（www.xt-td.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，腾达机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘晓玮。