

# 小型耐磨制砂机 鹅卵石 制砂机

产品名称	小型耐磨制砂机 鹅卵石 制砂机
公司名称	河南省奥特威机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市河洛路
联系电话	13838092159

## 产品详情

立式复合式破碎机是一种占地面积小、结构简单，非常方便固定安装的一种破碎设备，可用于破碎煤块、水泥熟料、河卵石等物料，因不同进料、出料粒度、处理量，立式复合式破碎机又分为多个型号，制砂机，其中1000型立式复合破碎机是用户咨询量非常较多，以下为大家进行详细分析；

### 复合式破碎机 / 工作原理

在高速离心力的作用下，由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内的物料，与另一部分以伞形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎，物料撞击后，又在机壳和叶轮之间形成涡流相互撞击、摩擦而粉碎，然后冲下部直通排出。筛分设备控制可调节成品粒度。

立式板锤破碎机的主机架是其重要部件之一，它在破碎机的结构构成中，与上端支架、上机架、中机架相比，结构更为复杂，而且壁厚小且均匀。在立式板锤破碎机工作中，主机架很容易产生缩松、变形、缩孔等问题，严重影响立式板锤破碎机设备生产和产品质量。缩松是由于金属液的流动受到阻碍，合金凝固收缩得不到金属液的补充而产生的。在立式板锤破碎机实际铸件的凝固过程中，形成缩松的主要原因是质量补缩和枝晶补缩产生了困难。

立式板锤破碎机启动前，立式板锤制砂机，应发出开机信号；启动润滑站，观察润滑油泵回油量和油温，回油管内油温应不低于16度，否则应使用浸没式加热器加热润滑油，在低温环境下使用立式板锤破碎机，甩锤式制砂打砂机，应保持加热器和油泵连续运转。检查锁紧缸油压，确认正常后开机。开机操作顺序为先合隔离开关，后合油开关。立式板锤破碎机电源开关合上后，应观察电源电压。定期检查锁紧系统，发现漏油或锁紧力不足应及时修理。

锤头式复合破组成部件：

锤头式复合破外形板锤式基本相同，都是由机架，转子，锤头，衬板，进料口，出料口，电动机等部件组成。内部锤头的大小和型号的大小有关，型号越大的复合破其锤头的重量越重。

锤头式复合破应用领域：

适用的物料硬度在4.5级以下，例如：石灰石，煤矸石，水泥熟料等一系列的中硬度和低硬度的物料破碎加工工艺。锤头式复合破可以将物料破碎到3mm-5mm以下，在砂石，小型耐磨制砂机，水利，矿山，化工等领域都能有广泛的应用。

小型耐磨制砂机-鹅卵石-制砂机由河南省奥特威机械设备有限公司提供。“免烧砖机,移动破碎机,混凝土搅拌机”就选河南省奥特威机械设备有限公司（[www.kmjmx.com](http://www.kmjmx.com)），公司位于：河南省郑州市巩义市河洛路，多年来，奥特威坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥特威期待成为您的长期合作伙伴！