

煤矿履带扒渣机零配件厂家 湖北龙泽科

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 煤矿履带扒渣机零配件厂家 湖北龙泽科 |
| 公司名称 | 湖北龙泽科重工机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳市高新区深圳工业园 |
| 联系电话 | 13349801788 |

产品详情

工作人员在操作小型扒渣机的时候经常会遇到小型扒渣机分配器漏油的情况，这让很多人都非常的烦恼，针对这个问题，小编特意咨询了相关维修人员，总结出来一下内容供大家学习：

- 1、小型扒渣机运行频繁的时候，就有可能造成分配器漏油的情况，煤矿履带扒渣机零配件公司，所以在日常使用机械工作的时候，请注意隔一段时间，让机械停止休息一下。
- 2、当工作量远远超出了机械本身的负载能力，也会造成分配器漏油，适当的减少小型扒渣机的负载力，可以大大减少分配器漏油的情况发生。
- 3、液压油温度过高，也会使分配器漏油，煤矿履带扒渣机零配件厂家，这个时候，降低液压油的油温。
- 4、小型扒渣机使用的液压油的杂质过多，也是形成分配器漏油的主要原因之一，这就要求工作人员要对液压油进行适当的过滤清理。
- 5、限位盖出现变形情况也会使分配器发生漏油，一旦出现这个情况，要及时进行调整。

以上几点就是矿用扒渣机分配器漏油的解决方法，若遇到这种情况，就逐步的对照去解决。

扒渣机输送带是扒渣机主要的易损件。如何更换安装扒渣机输送带是操作员必须要掌握的基本技能之一。我们拿出来经验和大家共同分享，希望对大家有所帮助。

先把扒渣机的旧输送带带有皮带扣的位置转到电滚筒(液压滚筒)正下方。然后调松后面调节螺栓，把从动滚筒调节螺栓松完。再把升降油升起来，扳动升降操作杆使活动架缩进输送架中。这样输送带松了。用钳子抽皮带扣中的钢丝绳，若不好取说明生锈了敲打几次，直到取出来为止。

- 1、把扒渣机的新输送带正反面位置摆好，然后可以与刚才拆掉旧输送带扣子位置连上。
- 2、人站在电滚筒(或液压滚筒)后面拉输送带，让扒渣机的输送带转动，借滚筒的力使旧输送带往后拉的同时，把新的就拉出来，转动到滚筒正后方，把旧输送带取掉。
- 3、挨个检查托辊有无不转动的，若有不转动的，直接换新的。
- 4、然后把矿用扒渣机的输送带接扣连上。调整好输送带，调节螺栓慢慢紧，煤矿履带扒渣机零配件价格，一边紧一边上，直至调整好。

扒渣机液压油缸，扒渣机液压油缸配件，煤矿履带扒渣机零配件，扒渣机液压油缸价格要如何保养

1扒渣机年终保养

- A.把油箱中的液压油全部放尽打开油箱，取出吸油过滤器，洗净后放回油箱，按原位安装。油箱中从新
- B.检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换;连接部位有松动时拧紧管接头
- C.卸下并拆开下降阀，用压缩空气将阀芯吹净后从新装上。

2.扒渣机每月保养

- A.检查液压油质和油位。升降台升至高时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗，油质发粘，或油中有砂砾等异物时，应及时更换液压油。升降台的液压系统应用32#液压油
- B.检滚轮、中间轴及轴承;油缸销轴及轴承;臂架铰轴及轴承等润度和磨损情况
- C.上述各部件加注润滑油。延长轴承使用寿命。

煤矿履带扒渣机零配件厂家-湖北龙泽科(推荐商家)由湖北龙泽科重工机械制造有限公司提供。煤矿履带扒渣机零配件厂家-湖北龙泽科(推荐商家)是湖北龙泽科重工机械制造有限公司(www.longzeke.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张虎。