

海安台励福叉车 苏州博瑞哲机电设备

产品名称	海安台励福叉车 苏州博瑞哲机电设备
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

产品详情

叉车轮胎拆卸安装注意事项叉车维修课堂

台励福叉车，苏州台励福叉车，台励福叉车租赁

- 1、将叉车停放在平坦、硬实的路面上，关闭发动机，使叉车处于空载状态。
- 2、叉子下降到地面，用停车制动装置止住车轮，如更换转向轮胎，将千斤顶支撑在后桥后部托架中央，如更换驱动轮胎，将千斤顶支撑在车架前部侧面位置，
- 3、用千斤顶稍稍顶起叉车，海安台励福叉车，使轮胎与地面仍有接触;先旋开固定充气管的螺栓，取下夹子，然后松开轮毂螺母。
- 4、用千斤顶将车支起，旋下轮毂螺母，将轮胎拆下。
- 5、安装顺序与拆卸顺序相反。安装轮毂螺母时，紧固力矩必须达到规定值。

公司拥有一支技术精湛的专业化的服务队伍，在激烈的市场竞争中赢取优势，脱颖而出，并赢得了新老客户的信赖和垂爱，为很多知名企业制造业，第三方物流业，零售业提供合理的搬运设备。并能根据客户要求量身定做非标产品。

叉车改进措施

(1) 增加齿轮泵出口至单稳分流阀管路的通径，由 18mm加大到 25mm，使油流在管内的流出速度由原来的10.3m/s降至5.3m/s，大大减少了油液流经管路时的压力损失，同时降低了振动和噪声。

多年来公司秉承“服务创造企业价值”的经营理念，注重企业品牌建设和质量诚信建设。从客户角度出发，依靠科技求发展，以产品质量和精湛的售后服务得到广大用户的一致好评！

叉车的技术参数

载荷中心距：载荷中心距是指在货叉上放置标准的货物时，其货叉垂直段前壁的水平距离T，以mm(毫米)表示。对于1T到4T叉车规定载荷中心距为500mm。

起升高度：起升高度是指在平坦坚实的地面上，叉车满载，货物升至高位置时，货叉水平段的上表面离叉车所在的水平地面的垂直距离。

海安台励福叉车-苏州博瑞哲机电设备(在线咨询)由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。海安台励福叉车-苏州博瑞哲机电设备(在线咨询)是苏州博瑞哲机电设备有限公司(www.brzcc.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢旭。