

南通台励福叉车 苏州博瑞哲机电设备

产品名称	南通台励福叉车 苏州博瑞哲机电设备
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

产品详情

叉车轮胎拆卸安装注意事项叉车维修课堂

台励福叉车，苏州台励福叉车，台励福叉车租赁

- 1、将叉车停放在平坦、硬实的路面上，关闭发动机，使叉车处于空载状态。
- 2、叉子下降到地面，用停车制动装置止住车轮，如更换转向轮胎，将千斤顶支撑在后桥后部托架中央，如更换驱动轮胎，将千斤顶支撑在车架前部侧面位置，
- 3、用千斤顶稍稍顶起叉车，使轮胎与地面仍有接触;先旋开固定充气管的螺栓，取下夹子，然后松开轮毂螺母。
- 4、用千斤顶将车支起，旋下轮毂螺母，将轮胎拆下。
- 5、安装顺序与拆卸顺序相反。安装轮毂螺母时，紧固力矩必须达到规定值。

台励福叉车销售维修

- 1、皮带、喇叭、灯光、仪表等检查：检查皮带松紧度是否符合规定，没有调整余量或破损有裂纹，须更换；喇叭、灯光、仪表均应正常有效。

上述各项检查完毕后，起动发动机，检查发动机的运转情况，并检查传动系、制动系以及液压升降等系统的工作是否正常。

内燃叉车的日常保养检查内容有：

- 1、清洗叉车上污垢、泥土和垢埃，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动机、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。

公司拥有一支技术精湛的专业化的服务队伍，在激烈的市场竞争中赢取优势，脱颖而出，南通台励福叉车，并赢得了新老客户的信赖和垂爱，为很多知名企业制造业，第三方物流业，零售业提供合理的搬运设备。并能根据客户要求量身定做非标产品.

电动叉车的结构特点和技术特性

1、驱动系统

驱动系统是电动叉车的关键部件之一。各种叉车在驱动系统的结构上存在很大的差别，有单电机布置形式上也存在差别，如国内一些叉车，其电机轴与驱动桥为丁字型结构，而国外TOYOTA等叉车的驱动电机轴与驱动桥却是布置的，结构紧凑。LINDE的E20电动叉车和CARER的P50叉车的前轮驱动是由两个独立的电机来完成的，电机与驱动轴平行放置，结构紧凑。由于是双电机驱动，加速和爬坡性能好，牵引力大，采用了电子整速系统，替代原来的机械差速系统，使用性得到了很大的提高。

南通台励福叉车-苏州博瑞哲机电设备由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。南通台励福叉车-苏州博瑞哲机电设备是苏州博瑞哲机电设备有限公司（www.brzcc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢旭。