

# 巷道耙渣机配件厂家 陕西耙渣机配件厂家 龙泽科专注扒渣机配件

产品名称	巷道耙渣机配件厂家 陕西耙渣机配件厂家 龙泽科专注扒渣机配件
公司名称	湖北龙泽科重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13349801788

## 产品详情

扒渣机工作泵压力升不上去的原因及排除方法：

- 1.侧板磨损轴向间隙过大，引起泄漏：更换侧板，陕西耙渣机配件厂家，清理堵塞污物。
- 2.轴承处密封圈损坏：更换新品。
- 3.自紧油封损坏：更换新品。
- 4.液压阀的调整压力太低:重新调整压力。
- 5.泵的旋转方向与发动机不符:调整旋向一致。
- 6.转速太低:提高转速。
- 7.压力表开关堵塞:清洗压力表开关。

以上就是扒渣机工作泵压力升不上去原因及排除方法，希望对大家有所帮助。

工作人员在操作小型扒渣机的时候经常会遇到小型扒渣机分配器漏油的情况，这让很多人都非常的烦恼，巷道耙渣机配件厂家，针对这个问题，小编特意咨询了相关维修人员，总结出来一下内容供大家学习：

- 1、小型扒渣机运行频繁的时候，就有可能造成分配器漏油的情况，所以在日常使用机械工作的时候，请注意隔一段时间，让机械停止休息一下。

- 2、当工作量远远超出了机械本身的负载能力，也会造成分配器漏油，适当的减少小型扒渣机的负载力，可以大大减少分配器漏油的情况发生。
- 3、液压油温度过高，轮式耙渣机配件厂家，也会使分配器漏油，这个时候，矿用耙渣机配件厂家，降低液压油的油温。
- 4、小型扒渣机使用的液压油的杂质过多，也是形成分配器漏油的主要原因之一，这就要求工作人员要对液压油进行适当的过滤清理。
- 5、限位盖出现变形情况也会使分配器发生漏油，一旦出现这个情况，要及时进行调整。

以上几点就是矿用扒渣机分配器漏油的解决方法，若遇到这种情况，就逐步的对照去解决。

扒矿机输送带作为扒矿机主要的易损件，很多操作员在更换的时候没有经验，不知道怎么更换，借此机会作为襄阳扒渣机配件，襄阳扒渣机配件批发，襄阳扒渣机配件厂家的技术人员给大家做了以下简单介绍。

扒矿机改变了原来施工的半机械化、间断了出渣装运并需大量人工协同的低速度高安全风险、高成本的状态。扒矿机集扒、挖、耙、装、运、卸行走于一体，行走、挖掘、采集、输送、装车、清理场地六种功能，连续高效生产。是现在狭小场地施工保证高产、高效、低安全风险、低成本；增强市场竞争力；提高产量进度快速占领市场；提前超额完成任务工期等等可见的成效。

## 换输送带方法

### 1、借力法

先转动电（液压）滚筒，把皮带扣转动液压滚筒后面下方，松动后调皮带螺栓，然后升起输送架，扳动抖动操作杆，让活动架缩进输送架中，这时皮带就松了，用钳子取掉皮带扣中间钢丝绳，这时旧皮带从皮带扣的位置分开了。这时把新皮带（注意正反面）的扣子与旧皮带扣子用钢丝绳穿上，启动液压滚筒（或电滚筒），用脚踩到旧皮带上，借滚筒转动，慢慢拉动旧皮带，新皮带慢慢进，旧皮带就把新皮带带出来了。

当新皮带拉到滚筒正中间位置时，取出钢丝绳，旧皮带全部取出，新皮带钢丝绳穿上，紧固调皮带螺栓，一边紧一边调，皮带不能太紧，太紧皮带坏的快，就像衣服太紧，不知哪会衣服就拉裂了一样。

### 2、一般方法

取掉以前旧皮带，把一捆新皮带放到液压滚筒下方，把扣子正面向外，扣子反面向内，这时用二个人把皮带经过后刮板，再经过一粗托辊，再向前输送架正中间有一细托辊，再向前前桥上方有一粗托辊，皮带被这几个托辊托到，再从前刮板的下边穿过皮带，经过铲口向前拉5米左右，再把皮带倒回来从前从动滚筒穿过来，拉到后面液压滚筒正中，穿上钢丝绳，调好皮带，转动5分钟皮带没有跑偏现象即可。

巷道耙渣机配件厂家-陕西耙渣机配件厂家-龙泽科专注扒渣机配件由湖北龙泽科重工机械制造有限公司提供。巷道耙渣机配件厂家-陕西耙渣机配件厂家-龙泽科专注扒渣机配件是湖北龙泽科重工机械制造有限公司（[www.longzeke.com](http://www.longzeke.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张虎。