

# 如皋台励福叉车 苏州博瑞哲机电设备

产品名称	如皋台励福叉车 苏州博瑞哲机电设备
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

## 产品详情

### 内燃叉车电动叉车都需要的维护

液压系统的维护保养：班前班后检查液压传动系统的管接头、升降油缸、倾斜油缸、油泵、多路阀、全液压转向器、转向油缸是否有渗漏或严重漏油现象；检查工作油箱内的工作油是否足够，液压油是否混浊有杂质；每周检查清洗一次装在工作油箱内的滤油器的滤网。

在正常情况下，每经过1000小时工作后应将工作油箱中的油液更换一次。

虽然听起来繁琐，但是真正爱车惜的人会觉得这些日常保养再正常不过。一旦你养成习惯去做好叉车的日常维护，将会为你省很多不必要的麻烦，也会大程度上保障你的人身安全，何乐而不为。

### 叉车的技术参数

门架倾角：门架倾角是指无载的叉车在平坦坚实的地面上，如皋台励福叉车，门架相对其垂直位置向前或向后的倾角。前倾角的作用是为了便于叉取和卸放货物；后倾角的作用是在当叉车带货运行时，预防货物从货叉上滑落。一般叉车前倾角为 $3^{\circ}$ ~ $6^{\circ}$ ，后倾角为 $10^{\circ}$ ~ $12^{\circ}$ 。

起升速度：叉车起升速度通常是指叉车满载时，货物起升的速度，以m/min(米/分)表示。提高起升速度，可以提高作业效率，但起升速度过快，容易发生货损和机损事故。目前国内叉车的起升速度已提高到20m/min。

公司拥有一支技术精湛的专业化的服务队伍，在激烈的市场竞争中赢取优势，脱颖而出，并赢得了新老客户的信赖和垂爱，为很多知名企业制造业，第三方物流业，零售业提供合理的搬运设备。并能根据客户要求量身定做非标产品。

叉车启动马达结构原理叉车启动机主要是由以下几大部分结合而组成

1、启动机外壳，壳是铁制成的或者是铝合金的，一般程圆筒状，形成磁力线通路，内侧面以磁铁代替激磁线圈和铁芯，以减小体积

2、接触器(磁吸开关)3、拨叉4、白金触点5、连接接线头6、接线柱7、螺丝8、螺母9、定子10、转子11、碳刷架

如皋台励福叉车-苏州博瑞哲机电设备由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。如皋台励福叉车-苏州博瑞哲机电设备是苏州博瑞哲机电设备有限公司（[www.brzcc.com](http://www.brzcc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢旭。