

# 湖北220型扒渣机零配件 湖北龙泽科

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 湖北220型扒渣机零配件 湖北龙泽科 |
| 公司名称 | 湖北龙泽科重工机械制造有限公司    |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 襄阳市高新区深圳工业园        |
| 联系电话 | 13349801788        |

## 产品详情

在矿山和工程施工中，扒渣机作为一个必备的挖掘装载设备，其维修和保养知识必须掌握在工作中，很多扒渣机会出现行走或者工作没劲的情况。那么在扒渣机大、小臂油缸都没问题的情况，湖北220型扒渣机零配件，扒渣机无法行走，是什么原因了?下面由扒渣机配件网给大家讲解下扒渣机不行走的原因

扒渣机不行走的原因有以下几点

扒渣机分动箱挂档竿没挂，220型扒渣机零配件图片，使得的扒矿机无法行走在扒渣机挂上档位

无法行走，这个时候要查看传动轴是否断裂，如果没有，再查看传动轴是否转动

如果以上都没问题，那么就要查看前桥半轴和后桥半轴的牙包出现回题上三点是扒矿机不行走的关键原因，如果以上都没问题，那么可能就是连接液压马达和分动箱中的花键盘的故障，这个时候就需要拆开液压马达，查看花键齿是否损坏。当扒渣机现不行走的情况后，我们要从外观到内部，从前到后的观察。一般出现这类情况，主要从挂挡杆、分动箱，传动轴，最后才考虑是否是花键盘的问题

工作人员在操作小型扒渣机的时候经常会遇到小型扒渣机分配器漏油的情况，这让很多人都非常的烦恼，针对这个问题，220型扒渣机零配件价格，小编特意咨询了相关维修人员，总结出来一下内容供大家学习：

- 1、小型扒渣机运行频繁的时候，就有可能造成分配器漏油的情况，所以在日常使用机械工作的时候，请注意隔一段时间，让机械停止休息一下。
- 2、当工作量远远超出了机械本身的负载能力，也会造成分配器漏油，适当的减少小型扒渣机的负载力，可以大大减少分配器漏油的情况发生。

3、液压油温度过高，也会使分配器漏油，这个时候，降低液压油的油温。

4、小型扒渣机使用的液压油的杂质过多，也是形成分配器漏油的主要原因之一，这就要求工作人员要对液压油进行适当的过滤清理。

5、限位盖出现变形情况也会使分配器发生漏油，一旦出现这个情况，要及时进行调整。

以上几点就是矿用扒渣机分配器漏油的解决方法，若遇到这种情况，就逐步的对照去解决。

扒渣机液压油缸，扒渣机液压油缸配件，扒渣机液压油缸价格要如何保养

### 1扒渣机年终保养

A.把油箱中的液压油全部放尽打开油箱，取出吸油过滤器，洗净后放回油箱，220型扒渣机零配件名称，按原位安装。油箱中从新

B.检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换;连接部位有松动时拧紧管接头

C.卸下并拆开下降阀，用压缩空气将阀芯吹净后从新装上。

### 2.扒渣机每月保养

A.检查液压油质和油位。升降台升至高时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗，油质发粘，或油中有砂砾等异物时，应及时更换液压油。升降台的液压系统应用32#液压油

B.检滚轮、中间轴及轴承;油缸销轴及轴承;臂架铰轴及轴承等润度和磨损情况

C.上述各部件加注润滑油。延长轴承使用寿命。

湖北220型扒渣机零配件-湖北龙泽科(推荐商家)由湖北龙泽科重工机械制造有限公司提供。湖北220型扒渣机零配件-湖北龙泽科(推荐商家)是湖北龙泽科重工机械制造有限公司(www.longzeke.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张虎。