

东莞塘厦叉车 叉车配件 中天创新

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 东莞塘厦叉车 叉车配件 中天创新 |
| 公司名称 | 东莞市中天创新机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市凤岗镇凤深大道65号 |
| 联系电话 | 13922510051 |

产品详情

叉车一级保养的主要内容是什么？

- (1) 检查发动机的油量、机油粘度及机油中的脏污程度。
- (2) 清洁蓄电池，叉车配件，视需要添加蒸馏水。
- (3) 检查风扇皮带外表及其松紧度。
- (4) 检查变速箱、驱动桥及工作油泵、水泵驱动装置有无异常噪声。
- (5) 按要求在离合器、制动器纵连杆各部位加注机油或润滑脂。
- (6) 检查起升油缸、倾斜油缸活塞杆的磨损情况，若有轻微擦伤痕迹可用油石或细砂布磨平。
- (7) 检查并紧固轮胎的螺栓、螺母。

叉车在运行时要遵守安全操作规程

叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆，广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等。叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。

按照《特种设备安全监察条例》规定，从事叉车作业的人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可上岗。

严格按照操作规程来做，柴油叉车电池，是多年的安全工作经验

据介绍，叉车作业前，应仔细检查车辆，如检查启动、运转及制动性能，检查灯光、音响信号是否齐全有效等。起步前，注意观察四周，东莞塘厦叉车，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛，后起步。叉车在载物起步时，应先确认所载货物是否平稳可靠。起步时须缓慢平稳起步。行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮碰。卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。转弯时，如附近有行人或车辆，应发出信号、并禁止高速急转弯。叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。叉车接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品、木垫等，以免碾压物飞起伤人。叉车叉物作业，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人

叉车使用齿轮油注意事项

一开始要注意防止混入水分的杂质，根据环境温度选择适当粘度等级的油品，确保高、低温工作条件下的润滑要求。如地处南方、冬、夏季温差都没有北方那么大，而且气温低的时间也不长，柴油叉车租赁，气温也不至于低。因此，叉车有冬季和夏季都使用同一牌号的齿轮油。

然后在使用中应经常检查油量的多少。油量过多则内压高而漏油，使得半轴油封损坏，制动失效，油量过少则使齿轮轴承润滑不良，机件磨损加剧。

要适时检查齿轮油的性能指标和污染情况，如超标则要更换。换油时应将齿轮箱清洗干净再注入新油，加油量要适当。

东莞塘厦叉车-叉车配件-中天创新(推荐商家)由东莞市中天创新机械设备有限公司提供。东莞塘厦叉车-叉车配件-中天创新(推荐商家)是东莞市中天创新机械设备有限公司(www.zhongtiancc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丘天恩。