

2BV水环式真空泵4/5.5/7.5KW 雕刻机真空泵

产品名称	2BV水环式真空泵4/5.5/7.5KW 雕刻机真空泵
公司名称	淄博卓航泵业有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇工业园（注册地址）
联系电话	15306436508

产品详情

????15306436508.???????

????????????????????????????????

??

?????

??

1? ????????????????????????????????????

2? ????????????????????????????????????

3、 连接电动机电源，并调整运转方向与所标相符；

4、 向水箱内注水，直到上水位口淌水为止；

5、 打开向泵内注水阀门，并等待三分钟，确保工作液流入泵内

6、 启动电动机，真空泵开始工作，吸附台面产生吸附效果。

7. 安装电机过载保护器，防止电机过载烧毁!!!

三．问题诊断

- 1、真空泵不抽真空。主要原因：工作液未进入泵腔，没有形成水环或吸气管路泄露；
- 2、真空泵初次启动时电机不转，主要原因：由于叶轮与圆盘间隙非常小，生铁部件产生氧化，叶轮出项卡死现象，主要解决方法为打开电动机后端风扇护罩，用锤子轻击电动机后轴头，然后用手转动电动机风叶，确定转动后，装回风扇护罩，启动电动机。
- 3、真空泵吸力不足，主要原因工作液进入量不足，检查进水管路；吸气管路出现泄露，检查吸气管路的密封性能。长时间未更换工作液，工作液中进入的大量木屑粉尘，影响了工作液质量，必须保持工作液为洁净的水。
- 4、真空泵噪音大，主要原因吸气管路所有阀门关闭所致真空泵抽气达到极限，产生的气蚀声音，打开进气管路阀门噪音会消失。