

细石混凝土输送泵运行平稳操作简单

产品名称	细石混凝土输送泵运行平稳操作简单
公司名称	邢台元歌机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:齐全
公司地址	河北邢台高新技术产业开发区（西郭城镇大张庄村）
联系电话	18203191958

产品详情

混凝土输送泵选用了液压S阀管原理运送，不仅可以快速有用的运送砂浆，就连带有石子的砂浆照样顺畅运送，并且在运用完后整理管道也是十分的便利，只需用清水冲刷至没有砂浆即可，再不用重复的拆卸管道了，既省劲又省力!那大家是否知道混凝土输送泵在工作时操作的注意事项是什么?

混凝土输送泵工作时操作注意事项：

- 1、接通电源后打开电源开关。先按“油泵启停”，以启动油泵，再按“泵送启停”（泵送启停是控制机器向外打料动作的）。如果需要停泵则先按“泵送启停”，稍候在按“油泵启停”即停止工作。
- 2、不管按动、搬动任何按钮，一定要等电磁阀泄完压再进行下一步操作。（磁阀泄压时全产生蜂鸣声，待停止蜂鸣声后，再进行下一步操作）。
- 3、混凝土输送泵工作时料斗内的混凝土漏出S管上端时，就要停止工作，待加入混凝土后再继续工作。本机不能抽空，否则易造成堵管。
- 4、混凝土应用多浆混凝土，（俗称稀点）不能用较干的混凝土。而且混凝土必须搅拌均匀后再放入料斗，且忌用稀、稠相间的料，否则易造成堵管。
- 5、正常工作时，油压在12--15兆帕。油压过低或过高时，请调整溢流阀（三个电磁阀中较高的那个）溢流阀左侧有个黑色旋钮。锁母先松开，顺时针旋转压力增大，反之减少，调到适量后再将锁母锁紧。
- 6、如何调节压力：按住点动一缸或点动二缸五秒后，听到蜂鸣声时，不需松开手，看压力表指向即为高压力。
- 7、正常浇筑二次构造柱泵时，如打好一根需挪到另一根时，先将正、反泵搬到反泵位置，再按泵送启停，然后回抽一部分混凝土，使得管道的前端较轻、方便移动。
- 8、黄油加注：用00号黄油加注。摆缸上端黄油嘴处需注黄油，每天一、二次。S管前端也需每天加注一

次黄油。(料斗内前端黄油嘴)

混凝土输送泵在工作时操作的注意事项是什么?机器拼装简单，出产本钱低，但电气操控杂乱，毛病率与保护本钱极高，极易耽搁工程进度是大坏处。第二代小型结构柱泵泵送技能：液压换向技能，彻底靠主油缸、分配小油缸液压信号的改变完成动作换向。