

# 赣州路灯 太阳能led路灯报价 南昌开元照明

产品名称	赣州路灯 太阳能led路灯报价 南昌开元照明
公司名称	西湖区天之格照明器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市建设西路888号阳光灯饰广场栋22栋2-3号
联系电话	18870022226

## 产品详情

太阳能路灯安装：

- 1) .灯杆安装好后，开始吧所有部件（太阳能板、蓄电池、光源）的电线接到控制器上。（具体控制器接线看图示）
- 2) .先将光源的电线直接连到蓄电池的电线上，看光源是否亮灯，可确定光源的电线的正负极（光源的正负极接反后光源不亮，不会损坏光源，可放心试灯），然后将光源的正极电线接到控制器上有灯泡图示对应的红线上，将光源的负极接到控制器上有灯泡图示对应的黑线上。
- 3) .用万用表直流电压档检查出蓄电池出线的正负极，将蓄电池的正极电线接到控制器上有蓄电池图示对应的红线上，将蓄电池的负极电线接到控制器上有蓄电池对应的黑线上。
- 4) .用万用表直流电压档检查出太阳能板出线的正负极，将太阳能板的正极电线接到控制器上有太阳能板图示对应的红线上，将太阳能板的负极电线接到控制器上有太阳能板对应的黑线上。
- 5) .控制器出厂时已调试好程序和智能亮灯时间，接线后不需要调试控制器，控制器会主动进入工作状态。
- 6) .注意：蓄电池箱安装时扭紧螺丝，太阳能路灯哪里批发，以及防水穿线管，防水穿线管进到灯杆底座上要高出地面20公分，赣州路灯，以保证下雨天水浸过灯杆法兰也不会进水到蓄电池箱子里。此外，安装选择地点避免有障碍物阻挡到太阳能板，以免太阳能板无法接触样无法进行充电。

太阳能路灯蓄电池安装注意事项

- 一、正确搬动和储存蓄电池，尤其对于液体蓄电池，严禁倒放；
- 二、在使用地埋箱的情况下，蓄电池必须轻拿轻放，严禁抛掷，以防砸坏地埋箱造成漏水影响蓄电池的使用；；

三、串（并联）使用蓄电池时必须将蓄电池的连接线使用螺栓固定，并且使用铜垫片。接线柱要做好防水绝缘保护，以免漏电短路；

三、严禁蓄电池输出线发生短接，输电线端头在接线以前一般情况下必须包头绝缘，避免短路损坏蓄电池；

四、蓄电池的输出线要通过PVC管与电杆内的电线连接；

五、蓄电池在安装前应进行质量检查，并预储存一定的电量。

太阳能路灯的蓄电池和地埋箱如何包装？

蓄电池和地埋箱：太阳能路灯蓄电池由于是在马路旁边，容易被盗，发生过类似的事件，很多的太阳能蓄电池都被盗走，所以大家要注意防盗，防盗好的方法就是用地笼封装好，农村太阳能路灯，太阳能路灯预埋，穿线管上部露出地面300mm，浇注表面要整理水平，以防灯具倾斜。将太阳能路灯中比较贵重的免维护胶体蓄电池蓄电池存储在地埋箱中，然后放在距离地面约一米左右的水泥池内，太阳能led路灯报价，如此进行加固处理后，蓄电池会因存放在箱体中而不会受到周围环境带来的丝毫影响，同时在防盗功能上来看，它也可以杜绝蓄电池被盗情况的出现。

赣州路灯-太阳能led路灯报价-南昌开元照明(推荐商家)由西湖区天之格照明器材经营部提供。赣州路灯-太阳能led路灯报价-南昌开元照明(推荐商家)是西湖区天之格照明器材经营部（[www.jxdingdi.com](http://www.jxdingdi.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹经理。