

自发电带电焊一体设备

产品名称	自发电带电焊一体设备
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW190AQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

自发电带电焊一体设备

设备品名：190A汽油发电电焊机

机组型号：SW190AQY

电焊机配置

电流调节：50-200A(密控微调)

空载电压：80V

工作电压：23-28V

负载率：

焊条：2.5-5.0

发电机配置：

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

电压：220V/230V/380V/400V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：自动调节AVR

绝缘等级：B级

动力配置：

动力型号：SW188F

缸 径：88*64(mm)

排 量：389CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.1L

主 燃 料：无铅汽油（93号、95号、97号）

机组参数

油箱容积：20L

连续工作：12小时（H）

供油方式：自流式

整机尺寸：长720*宽515*高545（mm）

整机重量：70kg/千克

燃料警示系统：有

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

整机机组组成部分

汽油机

发电机

电焊机

氩弧焊

油箱

整机设备随机附件：

配置自带移动轮一套、固定支脚两个、手推把一套、电启动钥匙两把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头两个。

一.点源指示灯亮，风机转，无焊接电流输出怎么办？

原因：1.空气开关没有合上;2.输入电源可能缺相;3.确认输入电缆线是否有断路处

排除：1.检查并合并空气开关;2.检查三相电源电压是否正常;3.换电缆或检修电缆

二.显表显示正常，风机旋转正常，异常指示灯亮。无空载电压怎么办？

原因：1.IGBT模块损坏;2.快恢复二极管损坏;3.控制板故障.

排除：1.用表的二极管档测量IGBT模块的1和2以及1和3端子之间应该都是二极管特性。若有短路或断路则说明模块已损坏，更换即可

2.用表的二极管档测量焊机输出端的特性，应该是一个二极管特性，若有短路或断路则说明模块已损坏，更换即可；

3.A.x1插座，7脚，8脚间的阻值为100左右，如果为无穷大，则更换热敏开关为常闭，B.检查u3的6、5脚，8脚正常为5v,u1的1脚为1.5v-5.5v; C.2脚5.5v-8.5v，3脚5.5-8.5v。

如果不正常则说明控制板的驱动电路有故障，更换主板即可。