

供应板式喂料机 内蒙古喂料机 三威欣裕

产品名称	供应板式喂料机 内蒙古喂料机 三威欣裕
公司名称	无锡市三威欣裕机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市洛社镇东方红桥桥北堍
联系电话	13901515450

产品详情

鸡用自动喂料机的安装调试

1：安装时应保证各紧固件牢固。传动部位灵活，运行平稳，养殖自动喂料机，各运转部位及变速箱要加注润滑油。2：轨道铺设，供应板式喂料机，为确保喂料机工作时行走平稳，并且作直线运行，需在鸡舍铺设轨道。a.将所有喂料机的鸡舍通道调整为宽度一样，鸡笼高低相同并且排列平行整齐。b.根据导向轮的位置将3*30角钢固定在地平面上，注意接头位置要平整光滑，焊缝应在角钢背面，铺设时，内蒙古喂料机，先将所铺设轨道位置划成直线，在直线上分段钻6毫米的孔洞，用6毫米*100MM的圆钢镶入孔洞中，使其高出地面17mm然后将连接好的角钢覆盖在圆钢上，使其两端退入鸡笼500-300mm即可。

如何选择喂料机

买喂料机就找重庆璧山养殖设备厂，专业提供各类喂料设备，专业的产品优惠的价格。重庆市璧山区正龙养殖设备厂是重庆市较早的养禽设备专业厂家，专业生产全自动笼养鸡成套设备、养殖设备、自动喂料系统。重庆市璧山区正龙养殖设备厂通过自主研发、技术革新及吸收国内外先进经验，使养鸡设备结构更加合理、性能更加可靠，是大中小型养殖企业发展规模化、集约化、智能化的首1选。

鸡用自动喂料机的安装调试

喂料机与鸡舍通道宽度的调整，喂料机共分AB两种型号A型喂料机宽600MM适合通道宽度在650-800MM之间使用，并且鸡笼两端应留1.5-2.0M的空间，以便喂料机调头。4：喂料量的调整，本机提料管下端没有进料调节口，侧向喂料机，可根据鸡子采食量，适当进行调整。当喂料量少时，投料管下端的进料口条调的小些，反之，则加大。5：操作使用：把装满饲料的喂料机前面导向轮对准地面上铺好的地轨推上，将散料管对准鸡食槽，按所需喂料量调好进料口大小，合上提料离合器，当撒料管有饲料饲料流出时合上行走离合器喂料机做匀速前进，同时饲料均匀的落入鸡食槽内，到头后先将投料离合器分离，然后分离行走离合器。如果鸡舍两端空间够大，可直接跳投，否则可拉动喂料机上翻转手柄，使喂料斗翻转至投料管道垂直位置，以减少转弯半径。

供应板式喂料机-内蒙古喂料机-三威欣裕(查看)由无锡市三威欣裕机械厂提供。供应板式喂料机-内蒙古喂料机-三威欣裕(查看)是无锡市三威欣裕机械厂(www.wxswxy.cn)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:邓建清。