

扒渣机电滚筒厂家 福建扒渣机 湖北龙泽科

产品名称	扒渣机电滚筒厂家 福建扒渣机 湖北龙泽科
公司名称	湖北龙泽科重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13349801788

产品详情

扒渣机在工作的时候，突然停止，当然就需要操作人工进行现场维修，如果随身携带的工具不全应该怎么办？下面我们襄阳扒渣机配件，襄阳轮式扒渣机配件，襄阳扒渣机配件厂家就为大家介绍一下扒渣机工作现场的一些常见的应急维修方案。

巧用扳手拧螺栓

有时由于随机携带的扳手不全，拆装会出现问题。此时可在扳手内（梅花、开口扳手）或扳手外（内六角扳手）垫一些铜皮、铁丝或螺丝刀等物，而后慢慢加力拆、装；而当开口扳手比螺栓头（或螺母）小、内六角扳手比螺栓头大时，可分别用锉刀将开口扳手开口锉大，将内六角扳手的六方尺寸锉小。

巧拆轴承座圈

扒渣机的连杆轴承常易损坏，这时可将连杆夹在台钳上，选用重型套筒扳手中的套头，一侧使用比轴承外圈稍小的套头顶住轴承外圈，另一侧用比连杆轴承孔尺寸稍大的套头顶住连杆孔侧面，然后逐渐加力夹紧台钳，扒渣机油泵厂家，这样轴承外圈就会慢慢被压出来。如有气割工具，则可直接用气割割断轴承外圈。

巧拆轮胎

在拆卸扒渣机的轮胎时，扒渣机电滚筒厂家，分离轮胎和轮辋是一件较困难的事，由于长时间使用而未拆卸过，轮辋可能发生锈蚀，使轮胎和轮辋粘得很紧。采用放气、来回行走碾压的方法拆卸，效果并不十分理想，而取下锁圈后，在轮胎和轮辋之间加水以利润滑，用两台推土机铲刀分别压轮胎两边，中间用长短合适的一根铁棒横在轮辋上，而后穿上钢丝绳用起重机或装载机等起吊，这样轮胎和轮辋就很容易分开。

扒渣机制动系统与行车安全密切相关，福建扒渣机，其要完成扒渣机减速、停车、泊车等重要功能

。所以它效能的可靠性直接影响驾驶的安全。

扒渣机配件厂家分享扒渣机制动系统的软肋——制动性能：

扒渣机采用的制动方法主要是脚制动，脚制动就是指利用脚刹制动。长距离下坡行驶时，如果一直使用脚制动器（不用发动机制动），扒渣机输送带厂家，由于摩擦的热量，制动衬片表面的摩擦系数（物体对滑动的阻力数值，系数越高，则阻力越大）会急剧下降。即使用力踩下制动踏板，制动器产生的制动力也较小。

扒渣机采用的是油刹，刹车片在车桥上，通过脚踩刹车，控制刹车总泵，通过刹车管控制刹车片，产生阻力，实现对扒渣机的制动。

尤其是在有斜井巷道中，扒渣机制动系统的性能对矿山安全会带来直接的影响，所以一定要经常注意检查，确保安全。

矿用扒渣机换输送带方法

1、借力法

先转动电（液压）滚筒，把皮带扣转动液压滚筒后面下方，松动后调皮带螺栓，然后升起输送架，扳动抖动操作杆，让活动架缩进输送架中，这时皮带就松了，用钳子取掉皮带扣中间钢丝绳，这时旧皮带从皮带扣的位置分开了。这时把新皮带（注意正反面）的扣子与旧皮带扣子用钢丝绳穿上，启动液压滚筒（或电滚筒），用脚踩到旧皮带上，借滚筒转动，慢慢拉动旧皮带，新皮带慢慢进，旧皮带就把新皮带带出来了。

当新皮带拉到滚筒正中间位置时，取出钢丝绳，旧皮带全部取出，新皮带钢丝绳穿上，紧固调皮带螺栓，一边紧一边调，皮带不能太紧，太紧皮带坏的快，就像衣服太紧，不知哪会衣服就拉裂了一样。

2、一般方法

取掉以前旧皮带，把一捆新皮带放到液压滚筒下方，把扣子正面向外，扣子反面向内，这时用二个人把皮带经过后刮板，再经过一粗托辊，再向前输送架正中间有一细托辊，再向前前桥上方有一粗托辊，皮带被这几个托辊托到，再从前刮板的下边穿过皮带，经过铲口向前拉5米左右，再把皮带倒回来从前从动滚筒穿过来，拉到后面液压滚筒正中，穿上钢丝绳，调好皮带，转动5分钟皮带没有跑偏现象即可。

扒渣机电滚筒厂家-福建扒渣机-湖北龙泽科由湖北龙泽科重工机械制造有限公司提供。湖北龙泽科重工机械制造有限公司（www.longzeke.com）位于襄阳市高新区深圳工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前湖北龙泽科在五金配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。湖北龙泽科取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。湖北龙泽科全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。