

# YE2电机生产厂家 金力特 大同电机

产品名称	YE2电机生产厂家 金力特 大同电机
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

## 产品详情

YE2电机三相异步电动机电机运行中的故障处理：

- 1.定子绕组单相接地故障。电动机绕组由于受到各种因素的侵蚀，YE2电机价格，使其绝缘水平降低。此外，由于电动机长期过负荷运行，会使绕组的绝缘体因长期过热而变的焦脆或脱落。这都会造成电动机定子绕组的单相接地。
- 2.三相电动机单相运行的故障三相电动机在运行中，如果一相熔断器烧坏或接触不良，隔离开关，熔断器，YE2电机生产厂家，电缆头以及导线一相接触松动以及定子绕组一相断线，均会造成电动机的单相运行。运行人员根据电动机所产生的异常现象，确认电动机为单相运行时，大同电机，则应切断电源，使其停止运行。并用兆欧表测量定子回路电阻值，若电阻值很大或无穷大时，则说明该相断线。然后检查定子回路中的熔断器，断路器，隔离开关，电缆头以及接线盒内接线接触是否良好。

三相异步电动机启动前检查项目：

- 1.接线是否正确牢靠和能否正常工作。
- 2.用手扳动电动机转子和所带动机械的转轴，是否灵活有无扫膛卡住现象。
- 3.检查传动装置:皮带是否过紧过松，有无断裂，联轴器联接是否完好。
- 4.检查开关容量是否合适，熔丝大小要符合规定，装接要牢固。
- 5.检查电压是否正常.电压的波动范围在 $\pm 10\%$ 即允许起动。

电机应妥善接地，接线盒内右下方有接地螺钉，必要时也可利用电动机的底脚或法兰盘固定螺栓接地。

电动机一般应配有故障保护装置，YE2电机厂家，如热保护装置、电动机电子保护器等，并根据电动机铭牌电流调整保护装置的整定值选择。如电动机负载较稳定，为了更好地保护电动机，可按电动机的实际工作电流来调整保护装置的整定值。电动机的实际工作电流可在电动机负载运转时，用钳形电流表直接测定。

YE2电机生产厂家-金力特-大同电机由德州金力特电机有限公司提供。德州金力特电机有限公司（[www.dzjltgs.com](http://www.dzjltgs.com)）在异步电动机这一领域倾注了无限的热忱和热情，金力特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。