

台湾油升柱塞泵AR22-FR01CK-10Y

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 台湾油升柱塞泵AR22-FR01CK-10Y |
| 公司名称 | 苏州登正机电有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场 |
| 联系电话 | 0512-66831346 15751809665 |

产品详情

台湾油升YEOSHE柱塞泵

V25柱塞泵：

(1) V25A1R-10X , (7) V25A2R-10X , (13) V25A3R-10X , (19) V25A4R-10X

(2) V25A1L-10X , (8) V25A2L-10X , (14) V25A3L-10X , (20) V25A4L-10X

(3) V25B1R-10X , (9) V25B2R-10X , (15) V25B3R-10X , (21) V25B4R-10X

(4) V25B1L-10X , (10) V25B2L-10X , (16) V25B3L-10X , (22) V25B4L-10X

(5) V25C1R-10X , (11) V25C2R-10X , (17) V25C3R-10X , (23) V25C4R-10X

(6) V25C1L-10X , (12) V25C2L-10X , (18) V25C3L-10X , (24) V25C4L-10X

台湾油升YEOSHE柱塞泵 台湾油升YEOSHE叶片泵 台湾油升YEOSHE油泵

苏州登正机电有限公司专业销售台湾柱塞泵 台湾叶片泵 台湾油泵

V38柱塞泵：

V38A1R-10X , V38A2R-10X , V38A3R-10X , V38A4R-10X

V38A1L-10X , V38A2L-10X , V38A3L-10X , V38A4L-10X

V38B1R-10X , V38B2R-10X , V38B3R-10X , V38B4R-10X

V38B1L-10X , V38B2L-10X , V38B3L-10X , V38B4L-10X

V38C1R-10X , V38C2R-10X , V38C3R-10X , V38C4R-10X

V38C1L-10X , V38C2L-10X , V38C3L-10X , V38C4L-10X

V42柱塞泵：

V42A1R-10X , V42A2R-10X , V42A3R-10X , V42A4R-10X

V42A1L-10X , V42A2L-10X , V42A3L-10X , V42A4L-10X

V42B1R-10X , V42B2R-10X , V42B3R-10X , V42B4R-10X

V42B1L-10X , V42B2L-10X , V42B3L-10X , V42B4L-10X

V42C1R-10X , V42C2R-10X , V42C3R-10X , V42C4R-10X

油泵安装说明：1、泵安装的好坏，对泵的平稳运行和使用寿命有很重要的影响，所以安装校正工作必须仔细地进行，不得草率行事。2、泵吸入管的安装高度、长度和管径应满足计算值，力求简短，减少不必要的损失（如弯头等）；并保证泵在工作时，不超过其允许汽蚀余量。

3、吸入和排出管路应该有支架。泵不允许承受管路的负荷。

4、安装泵的地点应足够宽敞，以方便检修工作。安装顺序：

1、将机组放在埋有地脚螺栓的基础上，在底座与基础之间，用成对的楔垫用校正用。2、松开联轴大，用水平仪分别放在泵轴和底座上，通过调整楔垫，校正机组水平，适当拧紧地脚螺栓，以防走动。