

# 张家港台励福叉车 博瑞哲

产品名称	张家港台励福叉车 博瑞哲
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

## 产品详情

### 叉车的技术参数

**门架倾角：**门架倾角是指无载的叉车在平坦坚实的地面上，门架相对其垂直位置向前或向后的倾角。前倾角的作用是为了便于叉取和卸放货物；后倾角的作用是当叉车带货运行时，预防货物从货叉上滑落。一般叉车前倾角为 $3^{\circ} \sim 6^{\circ}$ ，后倾角为 $10^{\circ} \sim 12^{\circ}$ 。

**起升速度：**叉车起升速度通常是指叉车满载时，货物起升的速度，以m/min(米/分)表示。提高起升速度，可以提高作业效率，但起升速度过快，容易发生货损和机损事故。目前国内叉车的起升速度已提高到20m/min。

### 台励福叉车销售维修

- 1、检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。
- 2、轮胎气压检查：不足应补充至规定值，张家港台励福叉车，确认不漏气。检查轮胎接地面和侧面有无破损，轮辋是否变形。
- 3、制动液、水量检查：查看制动液是否在刻度范围内，并检查制动管路内是否混入空气。添加制动液时，防止灰尘、水混入。向水箱加水时，就使用清洁自来水，若使用了防冻液，应加注同样的防冻液。水温高于 $70^{\circ}\text{C}$ 时，不要打开水箱盖，打开盖子时，垫一块薄布，不要带手套拧水箱盖。

公司拥有一支技术精湛的专业化的服务队伍，在激烈的市场竞争中赢取优势，脱颖而出，并赢得了新老客户的信赖和垂爱，为很多知名企业制造业，第三方物流业，零售业提供合理的搬运设备。并能根据客户要求量身定做非标产品。

叉车启动马达结构原理叉车启动机主要是由以下几大部分结合而组成

1、碳刷 正常是有四个，两个是绝缘夹子支承;两个接地，同样用夹子支承并与整流子接触。电流从碳刷经整流子通向电枢线圈，碳刷由弹簧压在整流子上，并可在夹子内上下滑动。电刷要求是单位面积通过的电流大，故会采用电阻小、电流容大的金属石墨制作而成。

2、轴承，由于启动负荷大、工作时间短，故采用含油合金制造的滚珠轴承。轴承上有保证良好润滑的油槽

3、弹簧15、减速齿轮16、减速盘17、接触齿轮(单向齿轮)18、O型密封圈20、卡簧等等结构而组成。

张家港台励福叉车-博瑞哲(推荐商家)由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。张家港台励福叉车-博瑞哲(推荐商家)是苏州博瑞哲机电设备有限公司(www.brzcc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢旭。