

高度酒灌装机 宁德灌装机 九州预调酒灌装机

产品名称	高度酒灌装机 宁德灌装机 九州预调酒灌装机
公司名称	青州九州包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市开发区华龙街东首
联系电话	15628727931

产品详情

{全自动灌装机}{白酒灌装机}{酒水灌装机}{自动液体灌装机}{黄酒灌装机}{红酒灌装机}{果酒灌装机}{酒水灌装机}

{全自动灌装机}{白酒灌装机}{酒水灌装机}{自动液体灌装机}{黄酒灌装机}{红酒灌装机}{果酒灌装机}{酒水灌装机}

黄酒灌装机的独特优势。

- 1.与水接触的零部件均采用优质不锈钢材料，关键的电器元件均采用国际知名商家产品。
- 2.黄酒灌装机内装有安全保护装置，止瓶机构在空瓶未到达生产所需数量时能自动止瓶，确保生产无故障。
- 3.回转式理盖器不损坏盖表面，无噪声，盖滑槽装有检测光电开关。高效，洁净的空气过滤器确保工作气流符合卫生要求。
- 4.弹簧式冲洗钳手，空瓶随轨道自动进行1800 翻转，内外二道冲洗，冲洗效率高。
- 5.压力式灌装、液面定位，定量精。磁力扭矩式旋盖头确保旋紧而不损坏瓶盖。

{全自动灌装机}{白酒灌装机}{酒水灌装机}{自动液体灌装机}{黄酒灌装机}{红酒灌装机}{果酒灌装机}{酒水灌装机}

{全自动灌装机}{白酒灌装机}{酒水灌装机}{自动液体灌装机}{黄酒灌装机}{红酒灌装机}{果酒灌装机}{酒水灌装机}

全自动白酒灌装机生产注意事项具体如下：

1、灌装完毕的容器应该及时移出方便下一批容器的灌装.这个过程是保证容器能够有序灌装的必要一步，需要注意的事项是：准确和及时地控制安装在容器入口和出口的阻拦板，保证每次只移入和移出容器，同时要确保不管使用哪种形状的容器，使灌装头都能恰好能与容器的瓶口完全吻合。如果没有按照正常的顺序进行灌装会发出报警信号，在故障未排除之前，不让灌装继续进行。

2、主油缸换向时需要切换一个通阀来改变液体的流向在灌装的过程中，需要及时地在主油缸换向时，切换一个通阀，改变液体的流向。而且，在注入过程中.为加快灌装速度又不致使液体溢出，当灌装到满瓶的90%时

，要开启一个串接在注入通路中的节流阀，使注入的流量显著减小。这种操作只要设定好机器就能够自动进行，但是一定要调整好切换通阀的时间，否则很容易导致灌装失败。

3、及时检查灌装头是否能够顺利的进行上下移动。使用白酒灌装器的时候要及时检查灌装头是否能够顺利的进行上下移动，在容器到位后能准确下移使灌装插入瓶口，灌装完毕后，灌装头能够迅速上移，使容器能顺利移出。

{全自动灌装机}{白酒灌装机}{酒水灌装机}{自动液体灌装机}{黄酒灌装机}{红酒灌装机}{果酒灌装机}{酒水灌装设备}

灌装机

灌装量调整靠加减灌装阀上的垫片调整，方便快捷。5、该机灌装范围大，灌装量可在100-1500毫升调整。

适用瓶子高度范围广，可在100-380毫米之间调整。7、主要密封件由进口硅胶制造，主要零件由符合食品卫生304不锈钢制造。

灌装阀容易拆卸，清洗方便。