

焦作架桥机定制地址 三马起重 架桥机

产品名称	焦作架桥机定制地址 三马起重 架桥机
公司名称	河南省三马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省起重机械工业园区
联系电话	13503437666

产品详情

工作原理

如附图所示，启动时接触器KM 得电吸合，变频器得电，信号指示灯DM 亮，南阳架桥机在哪里，R，s

变频控制电源与主回路分开接线，以使保护回路动作时，保持变频器异常输出信号，便于维修和故障分析。SA主令控制器转向上升一档时，K3、K5吸合，安阳架桥机定制多少钱，变频

器正转信号STF、低速信号RL与公共端子SD接通。这时变频有起动频率输出，电动机却不转动。因为制动器未打开，可避免起动转矩不够而溜钩，K1断开进

行零位保护和异常输出保护(变频器B、C接点为异常输出接点)。当输出频率达到制动释放频率设定值3Hz时，且维持制动释放电流检测时间设定值0.3s

后，变频器会通过RUN端子输出信号要求打开制动器。即RUN与SE端子通导，架桥机，K8得电接点闭合。K9吸台，制动器电动机M2得电。同时STOP端子与

SD接通自保。制动器电动机得电后打开，制动时间为0.3s，变频器以3Hz的起动频率驱动电动机开始转动。在变频器加速时间内频率连续变化到设定值，由

此可知起重机起升速度的变化也是连续的。随着SA由低挡向高挡切换，K5、K6、K7分别组合成七种不同状态输入变频器，使其输出七种不同频率从而得到七

种不同起升速度停止时，SA经各挡回零，变频器的输出频率在减速时间

内连续减小。当输出频率等于变频器制动闭合频率(6Hz)时，机械制动器通过RUN端子得到闭合信号。RUN与SE开路，K8、K9断电，STOP端子与

SD断开，制动器开始闭合。变频器过0.5s后停止输出，M1电动机停转。下降的原理与上升时相同附图变频调速工作原理圈

五、作业前对机械应进行例行保养，必须检查起重机的安全保护装置及各零部件。

六、严禁随意解除、拆除及调整安全保护装置；严禁用限位装置代替操作机构。

七、遇到六级以上大风及大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止起重机露天作业。

八、起重机作业时，重物下方不得有人停留或通过；严禁用费载人起重机载运人员。

第八，有下述情况时，焦作架桥机定制地址，司机不应操作：

（1）起重机结构或零部件（如吊钩、钢丝绳、制动器、安全防护装置等）有影响安全工作的缺陷和损伤；

（2）吊物超载或有超载可能，吊物重量不清、埋置或冻结在地下、被其他物体挤压，在操作中不得歪拉斜吊；

（3）吊物捆绑不牢，或吊挂不稳，重物棱角与吊索之间未加衬垫；被吊物上有人或浮置物；

（4）作业场地昏暗，看不清场地、吊物情况或指挥信号。

焦作架桥机定制地址-三马起重-架桥机由河南省三马起重机械有限公司提供。河南省三马起重机械有限公司（www.smaqz.com）在工程、建筑起重机这一领域倾注了无限的热忱和热情，三马起重一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩先生。同时本公司（www.hnsmaqzj.com）还是从事河南三马起重机，河南三马起重机架桥机，河南三马起重机架桥机生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。