

辽宁鞍山石材厂劈石机用多久

产品名称	辽宁鞍山石材厂劈石机用多久
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

每次时间8对于机载劈裂器价格优惠，欢迎订购。东莞市发润机械有*限公司是国内劈裂机*大的供应销售轨道的厂家，产品销售到各地，深受广大客户的欢迎。“走天下路，交天下友”，我们公司本着诚实守信的原则，愿与新老朋友们共同进步，共存共荣，共同发展。

日照修路液压动力劈裂石头正品配件

劈裂机主要是干什么。总来讲劈裂机主要是来破碎岩石结构或者是拆除水泥混凝土结构。液压劈裂棒主要组成为数条液压劈裂棒、一台液压动力、一个动力机架、一套高低压液压连接管与快速接头、分流器。它是以高压液压为能量源，应用液压千斤顶原理，使劈石作力达到几百吨/条，大上千吨/条劈裂力，液压劈裂棒可以在数分钟内轻易地把石块劈裂开，使矿石从山体中分离。高液压劈裂机现已广泛运用于采石与矿产业、建设工程、拆除工程、化工、冶炼生产及大修工程与各种抢险救援领域，用途多，以实力服务广大客户。

准备工作：

1. 注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。

a一般以油标位置的2/3为标准。

b.在天气寒冷的冬季 是使用46#抗磨液压油，在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。

c.工作中应保持油缸整洁和液压油的干净，避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果，甚至导致油管堵塞。

d.液压劈裂机在频繁使用状况下，是半年到一年更换一次抗磨液压油。

在劈裂机长时间不使用时，是将油缸里的液压油倒出，另行存放。

2.检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压，柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。

a.电动型一般1.5KW电动机使用2.5mm²三相电源线，工作电压380V。

4KW电动机使用4 mm²电源线，工作电压380V。

b.柴油机型的柴机油注入量应达到油标位置方可启动。

3.检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

在企业发展中，安能科技深刻认识到创新精神对于产品的完善和推广有着重要的意义，为岩石液压劈裂机是我们公司的专业生产的产品，它是以动力站（有电动型动力站和柴油机型动力站）产生的高压液压

油为能量源，通过油管输送到各个岩石液压劈裂机又名劈裂qiang)的油缸管，控制2)施工简单，易操作。

作业过程

- 1.用风或液压凿岩机等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置分裂点并钻孔。
- 2.在劈裂器的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂，以减少劈裂器的工作阻力。
- 3.开启液压泵站，将动力站上的手动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位 #位或 #位，以确定劈裂器楔器的运行方向。
- 4.将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始分裂。
 - a.单分裂截面可达1.5平米或以上。
 - b.岩石它越坚硬，抗拉性越脆弱，分裂效果就越好。
 - c.每次分裂时间在10-15秒，如果30秒后物体还不能分裂，说明该分裂物体的强度已超过了劈裂机的分裂力，应重新设置分裂点或重新涂抹润滑脂。

吉林大安可以代替放炮劈石设备使用说明

黔西南岩石劈裂机破除混泥土供货厂家另外，合理的配置岩心钻台数，保证打孔的数量，提供足够的孔

数进行劈裂，也能加快岩石劈裂速度，2.效益比较2.1成本对统计结果进行对比，1台50T挖机破碎锤1天破碎石方按照5-10免责声明：本文援引自厂商或其他媒体，与铁甲网无关。

甘肃张掖开山修路静态开挖劈石机施工案例：<http://zhangye.11467.com/info/6473511.htm>