

下吸式轴流泵规格 山东下吸式轴流泵 天津雨辰

产品名称	下吸式轴流泵规格 山东下吸式轴流泵 天津雨辰
公司名称	天津雨辰泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河县潘庄工业园桥西50米处
联系电话	18202637773

产品详情

天津雨辰泵业有限责任公司

轴流泵和混流泵在运行中必须加强监视维护工作才能保持长期安全运行。做到少出或不出故障，出了故障也能及时排除。

(1)轴流泵和混流泵运转时，应经常注意如下几点：

叶轮浸水深度是否足够，即进水位是否过低，以免影响流量，或产生噪音。

叶轮外缘与叶轮外壳是否有磨损，叶片上是否绕有杂物，橡胶或塑料轴承是否过紧或烧坏。

固紧螺栓是否松动，泵轴和传动轴中心是否一致。

(2)由于轴流泵和混流泵一般出水管路上均不装闸阀，因此可以直接停机。泵停机后，应注意把泵和动力机表面的水和油渍擦拭干净。轴流泵和混流泵较长时间不用或冬季停机后，下吸式轴流泵选型，应立即将泵壳内的水放净。对一些在运行中无法处理的问题，停机后应及时处理。

(3)轴流泵和混流泵在排灌季节结束后，累计运行1000小时左右，下吸式轴流泵规格，应进行小修；累计运行2000小时左右，应进行大修。

天津雨辰泵业有限责任公司

轴流泵和混流泵在运行中必须加强监视维护工作才能保持长期安全运行。做到少出或不出故障，出了故障也能及时排除。

(1)检查泵轴和传动轴是否由于运输造成弯曲，如有则需要校直。

(2)泵的安装标高必须按照产品说明书的规定，以满足汽蚀余量的要求和起动要求。

(3)水池进水前应设有拦污物栅，避免杂物带进泵内。水经过拦污物栅的流速以不超过0.3米/秒为宜。

(4)泵安装前需要检查叶片的安装角度是否符合要求、叶片是否有松动等。

(5)安装后，应检查各联轴器和各底脚螺栓的螺母是否都已旋紧。在旋紧传动轴和水泵轴上的螺母时，要注意其螺纹方向。

(6)传动轴和水泵轴必须安装于同一垂直线上，允许误差小于0.03毫米/米。

(7)泵出水管路应另设支架支承，不得用泵体支承。

天津雨辰泵业有限责任公司

轴流泵使用前应检查工作

1

、轴流泵使用前查看泵轴和传动轴是不是因为运送进程遭受曲折，下吸式轴流泵价格，如有则需校直。

2、轴流泵的水泵的装置标高有必要依照商品说明书的规则，以满意汽蚀余量的需求和发动需求。

3、轴流泵的水池进水前应设有拦污栅，防止杂物带进水泵。水通过拦污栅的流速以不超越0.3m / s为适宜。

4、轴流泵的水泵装置前需查看叶片的装置视点是不是契合需求、叶片是不是有松动等。

5、装置后，应查看各联轴器和各底脚螺栓的螺母是不是都旋紧。在旋紧传动轴和水泵轴上的螺母时要注意其螺纹方向。

6、轴流泵的传动轴和水泵轴有必要装置于同一笔直线上，答应差错小于0.03mm / m。

7、轴流泵的水泵出水管路应另设支架支承，不得用水泵本体支承。

8、轴流泵的水泵出水管路上不宜装置闸阀。如有，则发动前有必要彻底敞开。

9、运用逆止阀时佳装一平衡锤，以平衡门盖的重力，使水泵更经济地工作。

10、关于用牛油光滑的传动装置，轴承油腔维修时应拆洗洁净，从头注以光滑剂，其量以充溢油腔的 $1/2 \sim 2/3$ 为宜，防止工作时轴承温升过高。有必要特别注意，橡胶轴承切不可触及油类。

11、水泵发动前，应向上部填料函处的短管内引注清水或肥皂水，山东下吸式轴流泵，用来光滑橡胶或塑料轴承，待水泵正常工作后，即可中止。

12、轴流泵的水泵每次发动前应先盘动联轴器三四转，并注意是不是有轻重不匀等表象。如有，有必要查看缘由，设法消除后再工作。

13、轴流泵发动前应先查看电机的旋转方向，使它契合水泵转向，再与水泵衔接。

下吸式轴流泵规格-山东下吸式轴流泵-天津雨辰由天津雨辰泵业有限责任公司提供。下吸式轴流泵规格-山东下吸式轴流泵-天津雨辰是天津雨辰泵业有限责任公司（www.chinaycby.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：运先生。