

# 矿用气动隔膜泵报价 浩德隆矿山机械 矿用气动隔膜泵

产品名称	矿用气动隔膜泵报价 浩德隆矿山机械 矿用气动隔膜泵
公司名称	山东浩德隆矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市
联系电话	13395370756 15589758980

## 产品详情

### 矿用气动隔膜泵

#### 矿用气动隔膜泵隐患排查

##### 一、泵在运转但流量过低

- 1、检查泵体是否有空蚀斑象，调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。
- 2、检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。
- 3、请检查入口管道是否被堵塞。

##### 二、气动隔膜泵无法启动或动作缓慢

- 1、检查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。
- 2、检查气阀是否被杂质卡住，请将气阀拆下并清洗干净，查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯，表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。伤的痕迹。请重新更换新品3、检查主轴和“O”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹，如有损坏请更换。

##### 三、液体从气室排出口漏出1、请检查隔膜是否破z裂。2

- 、检查隔膜是否正确安装和锁紧。四、出口液体中含有大量气泡1、请检查隔膜是否破z裂。2
- 、检查泵体和管路是否泄漏。

## 矿用气动隔膜泵

隔膜泵压力下降故障原因及处理方法：

- 1、补油阀补油不足；修补油阀
- 2、进料不足或进料阀泄漏；检修进料情况及进料阀
- 3、柱塞密封漏油；检修密封部分
- 4、贮油箱油面太低；加注新油
- 5、泵体泄漏或膜片损坏；检查更换密封垫或膜片。

隔膜泵流量不足故障原因及处理方法：1、进排料阀泄漏；检修或更换进料阀2、膜片损坏；更换膜片3、转速太慢、调节失灵；检修控制装置、调整转速。

使用气动隔膜泵操作运行时要注意以下几点：

- 1、保证流体中所含的最z大颗粒不超过泵的最z大安全通过颗粒直径标准。
- 2、进气压力不要超过泵的最z高允许使用压力，高于额定压力的压缩空气可能导致人身伤害和财产的损失及损坏泵的性能。
- 3、保证泵压的管道系统能承受所达到得最z高输出压力，保证驱动气路系统的清洁和正常工作条件。
- 4、静电火花可能引起爆z炸导致人身伤亡事故和财产的损失，根据需要使用足够大截面积的导线，把泵上的接地螺钉妥善可靠接地。
- 5、接地要求符合当地法规法律要求及现场的一些特殊要求的规定。
- 6、紧固好泵及各连接管接头，防止因振动撞击擦产生静电火花。使用抗静电软管。
- 7、要周期性的检查和测试接地系统的可靠性，要求接地电阻小于100欧姆。
- 8、保持良好的排气和通风、远离易z燃易z爆和热源。
- 9、泵的排气中可能含有固体物，矿用气动隔膜泵价格，不要将排气口对着工作区或者人，以免造成人身伤害。
- 10、当隔膜失效时，输送的物料会从排气消声器中喷出。
- 11、当输送易z燃和有毒的流体时，请将排口接到远离工作区的安全地方。
- 12、请使用至少3/8"内径内壁光滑的管道连接排气口和消声器。
- 13、流体的高压可能会导致严重的人身伤亡和财产损失，矿用气动隔膜泵报价，请不要在泵加压时，对泵及料

管系统进行任何的维修工作，如要做维修时，矿用气动隔膜泵作用，先切断泵的进气，打开旁通的卸压

机构使管路系统卸压，矿用气动隔膜泵，慢慢松开连接的各管道接头。

14、如输送的有害有毒流体泵，请不要把泵直接送到厂家来修理。根据当地法律法规妥善处理，并使用上海旺泉泵业公司纯正配件以保证使用寿命。

15、液体输送部分使用铝合金材料的泵，请不要用来输送含有 $Fe^{3+}$ 的液体和卤代烃及其他的卤代碳氢化合物溶剂，则将会产生腐蚀引起泵体爆裂。

16、保证所有接触输送体的部件不会被输送的流体腐蚀损坏。

17、保证所有的操作人员熟悉操作使用和掌握泵的安全使用注意事项，必要的话，

配给必需的防护用品。

矿用气动隔膜泵报价-浩德隆矿山机械-矿用气动隔膜泵由山东浩德隆矿山机械有限公司提供。矿用气动隔膜泵报价-浩德隆矿山机械-矿用气动隔膜泵是山东浩德隆矿山机械有限公司（[hdljx123.tz1288.com](http://hdljx123.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐涛。同时本公司（[www.hdlksjx.com](http://www.hdlksjx.com)）还是从事给煤机，无压风门，矿用洒水喷雾的厂家，欢迎来电咨询。