

# 娄底挖机炮锤打不动破石机评价

产品名称	娄底挖机炮锤打不动破石机评价
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

进油时液压劈裂棒会伸出，也就是岩石开始裂。它的动力源是由液压动力站通过油管传输液压油，可达到160Mpa，理论力3800T.单根48kg经炸--破后得的石料往往都是碎成很多块，致使石料的利用率不足30%。即炸--破开采的石料是费工、费时，还造成资源的极大浪费。

### 河南信阳取代放炮破开劈石机产量

劈裂机主要是干什么。总来讲劈裂机主要是来破碎岩石结构或者是拆除水泥混凝土结构。液压劈裂棒主要组成为数条液压劈裂棒、一台液压动力、一个动力机架、一套高低压液压连接管与快速接头、分流器。它是以高压液压为能量源，应用液压千斤顶原理，使劈石作力达到几百吨/条，大上千吨/条劈裂力，液压劈裂棒可以在数分钟内轻易地把石块劈裂开，使矿石从山体中分离。高液压劈裂机现已广泛运用于采石与矿产业、建设工程、拆除工程、化工、冶炼生产及大修工程与各种抢险救援领域，用途多，以实力服务广大客户。

准备工作：

1. 注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。

a一般以油标位置的2/3为标准。

b.在天气寒冷的冬季 是使用46#抗磨液压油，在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。

c.工作中应保持油缸整洁和液压油的干净，避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果，甚至导致油管堵塞。

d.液压劈裂机在频繁使用状况下，是半年到一年更换一次抗磨液压油。

在劈裂机长时间不使用时，是将油缸里的液压油倒出，另行存放。

2.检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压，柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。

a.电动型一般1.5KW电动机使用2.5mm<sup>2</sup>三相电源线，工作电压380V。

4KW电动机使用4 mm<sup>2</sup>电源线，工作电压380V。

b.柴油机型的柴机油注入量应达到油标位置方可启动。

3.检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

电动型劈裂机须检查此次演练情况想定是：林芝地区近期遭遇季节性强降雨天气，且降雨时间较长，318国道沿线尼洋河突发山洪，河水，距离多布电站22公里处的更章乡段河堤被冲毁，形成一个宽约30米、

深3米的决口，河水外泄？。

## 作业过程

- 1.用风或液压凿岩机等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置分裂点并钻孔。
- 2.在劈裂器的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂，以减少劈裂器的工作阻力。
- 3.开启液压泵站，将动力站上的手动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位 #位或 #位，以确定劈裂器楔器的运行方向。
- 4.将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始分裂。
  - a.单分裂截面可达1.5平米或以上。
  - b.岩石它越坚硬，抗拉性越脆弱，分裂效果就越好。
  - c.每次分裂时间在10-15秒，如果30秒后物体还不能分裂，说明该分裂物体的强度已超过了劈裂机的分裂力，应重新设置分裂点或重新涂抹润滑脂。

## 广州深圳地基开挖花岗岩劈石机开采工艺

依次重复，操作简单。中德科工机械工作的方向和价值评价的标尺，对中德科工机械而言成就客户可以是成就我们自己，成就用户的成功，可以是成就发润机械的成功。我们坚持以客户为中心快速响应客户需求。不断为客户创造的价值从而成就客户。

佛山大型岩石劈裂机供货商青石不能开采支撑点，一根金刚石链条使用时间不长(价格在两万左右)，破石效果很慢，5.破碎锤(也叫锤)施工时直接在挖机上装载破石，价格较为昂贵，如果是租用的话便宜一点，价格在一个月14万左右，虽然破石效率算佳。

山东淄博取代破碎锤用什么破开岩石使用案例：<http://zibo.11467.com/info/6478597.htm>