

# 阿坝混凝土破裂机分裂效果

产品名称	阿坝混凝土破裂机分裂效果
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

八十年代德国人开始利用楔块组原理制造这种设备，国内早期进口来用于救援，是液压破拆设备，对于个体岩石的和混凝土的破除挺不错，大规模的岩石就显得力量有限了，国内10几年前开始参照生产，基本都是在钻孔直径5厘米。

### 咸宁大型山体开采静态劈石机诚信服务

劈裂机主要是干什么。总来讲劈裂机主要是来破碎岩石结构或者是拆除水泥混凝土结构。液压劈裂棒主要组成为数条液压劈裂棒、一台液压动力、一个动力机架、一套高低压液压连接管与快速接头、分流器。它是以高压液压为能量源，应用液压千斤顶原理，使劈石作力达到几百吨/条，大上千吨/条劈裂力，液压劈裂棒可以在数分钟内轻易地把石块劈裂开，使矿石从山体中分离。高液压劈裂机现已广泛运用于采石与矿产业、建设工程、拆除工程、化工、冶炼生产及大修工程与各种抢险救援领域，用途多，以实力服务广大客户。

准备工作：

1. 注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。

a一般以油标位置的2/3为标准。

b.在天气寒冷的冬季 是使用46#抗磨液压油，在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。

c.工作中应保持油缸整洁和液压油的干净，避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果，甚至导致油管堵塞。

d.液压劈裂机在频繁使用状况下，是半年到一年更换一次抗磨液压油。

在劈裂机长时间不使用时，是将油缸里的液压油倒出，另行存放。

2.检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压，柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。

a.电动型一般1.5KW电动机使用2.5mm<sup>2</sup>三相电源线，工作电压380V。

4KW电动机使用4 mm<sup>2</sup>电源线，工作电压380V。

b.柴油机型的柴机油注入量应达到油标位置方可启动。

3.检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

参观中泰龙家具博物馆参观中泰龙家具展厅参观中泰龙物流仓库参观中泰龙集团实验室本次“走进中山名企，赋能行业未来”供需交流活动已经落幕。中山市家具商会在本次活动给予大力支持与配合，为供

需双方搭建一个沟通行业发展趋势与需求的桥梁。

## 作业过程

- 1.用风或液压凿岩机等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置分裂点并钻孔。
- 2.在劈裂器的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂，以减少劈裂器的工作阻力。
- 3.开启液压泵站，将动力站上的手动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位 #位或 #位，以确定劈裂器楔器的运行方向。
- 4.将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始分裂。
  - a.单分裂截面可达1.5平米或以上。
  - b.岩石它越坚硬，抗拉性越脆弱，分裂效果就越好。
  - c.每次分裂时间在10-15秒，如果30秒后物体还不能分裂，说明该分裂物体的强度已超过了劈裂机的分裂力，应重新设置分裂点或重新涂抹润滑脂。

## 百色替代放炮怎么劈开硬石头使用说明

劈裂棒与大多数的拆则成为是从油缸伸出的时间。在1分钟之间方可达到劈裂岩石的明显效果。首先将液压劈裂棒放入150孔内，务必保证全部放入。启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，开始伸出，在孔内产生了向临空面方向的推力，岩石表面会呈现劈裂纹路。

在企业发展中，安能科技深刻认识到创新精神对于产品的完善和推广有着重要的意义，为岩石液压劈裂机是我们公司的专业生产的产品，它是以动力站（有电动型动力站和柴油机型动力站）产生的高压液压油为能量源，通过油管输送到各个岩石液压劈裂机又名劈裂qiang）的油缸管，控制2)施工简单，易操作。

吉林辽源土石方大力度劈石机成本估算：<http://jilinshi.11467.com/info/6478633.htm>