

运货车15kw柴油发电机尺寸

产品名称	运货车15kw柴油发电机尺寸
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮动力 型号:GT-1600TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

运货车15kw柴油发电机尺寸安装注意事项：

- 在设计建造发电机房时应尽量给以后的维修留下较宽松的空间，机房建造的位置尽量离住宅区远些；
- 发电机组排烟出口处应安装金属波纹管，它能起到吸收膨胀和减少机组震动的作用；
- 机组排烟静音器安装时不宜离发电机太远，以便加热迅速；静音器与排烟管应用吊架或支承架承重，严禁直接承重在发动机上，以免损坏发动机的增压器；
- 在安装电喷式发电机组时，如果要在机体上进行电焊工作，必须把电喷模块上的接线插头拔离插座，避免因电焊产生的高压烧坏电喷模块。

运货车15kw柴油发电机尺寸柴油发电机安装注意：

- 1、柴油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2.柴油发电机组安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须 静音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

技术参数

产品型号：GT-1600TSI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050

宽：610

高：670

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮发电机的启动机一定要维护和保养好，运货车15kw柴油发电机尺寸这样才能保证在突然有故障停电的时候启动机正常启动汽油发电机组进行供电。所以平时在使用启动机的时候一定要特别注意。下面欧洲狮发电机组厂家将向大家介绍使用汽油发电机启动机需要注意的事项。

- 1.欧洲狮发电机每次启动连续工作时间不应过10s，两次启动之间的间隔时间应在2min以上，防止电枢线圈过热而烧坏。如三次不能启动成功，则应查明原因后再启动。
- 2.当听到驱动齿轮高速旋转且不能与齿圈啮合时，应迅速松开启动按钮，待启动机停止工作后，再进行第二次启动，防止驱动齿轮和飞轮齿圈互相撞击而损坏。
- 3.在寒冷地区使用汽油发电机组供电时，应换用防冻机油；启动时，还应用“一”字长柄螺丝刀在飞轮检视孔处扳动飞轮齿圈几周后，再进行启动。
- 4.欧洲狮发电机组启动后，应迅速松开其启动按钮，使驱动齿轮退回到原来的位置。

5.机组在正常工作中严禁再次按压启动按钮。

6.应定期在启动机前、后盖衬套内添加润滑脂，防止发生干摩擦损坏轴与衬套。