

# 河南平顶山硬石头分裂静态劈石机使用效果

产品名称	河南平顶山硬石头分裂静态劈石机使用效果
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

在愚公斧劈裂机，1几前就进入，这才算意义上的岩石液压设运用到了矿山和土石方施工，钻孔直径有11厘米和14厘米（能做到此直径在当时很厉害），愚公斧液压劈裂棒力大，因此一次工作时间只需要几秒钟，并且可以连续无间断地工作，愚公斧率高；其运行及成本很愚公斧；无需像包破作业那样采取隔离或其它耗时和液压的劈裂棒措施。

东莞取代破碎锤用什么破开岩石操作

劈裂机主要是干什么。总来讲劈裂机主要是来破碎岩石结构或者是拆除水泥混凝土结构。液压劈裂棒主要组成为数条液压劈裂棒、一台液压动力、一个动力机架、一套高低压液压连接管与快速接头、分流器。它是以高压液压为能量源，应用液压千斤顶原理，使劈石作力达到几百吨/条，大上千吨/条劈裂力，液压劈裂棒可以在数分钟内轻易地把石块劈裂开，使矿石从山体中分离。高液压劈裂机现已广泛运用于采石与矿产业、建设工程、拆除工程、化工、冶炼生产及大修工程与各种抢险救援领域，用途多，以实力服务广大客户。

准备工作：

1. 注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。

a一般以油标位置的2/3为标准。

b.在天气寒冷的冬季 是使用46#抗磨液压油，在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。

c.工作中应保持油缸整洁和液压油的干净，避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果，甚至导致油管堵塞。

d.液压劈裂机在频繁使用状况下，是半年到一年更换一次抗磨液压油。

在劈裂机长时间不使用时，是将油缸里的液压油倒出，另行存放。

2.检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压，柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。

a.电动型一般1.5KW电动机使用2.5mm<sup>2</sup>三相电源线，工作电压380V。

4KW电动机使用4 mm<sup>2</sup>电源线，工作电压380V。

b.柴油机型的柴机油注入量应达到油标位置方可启动。

3.检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

博尔塔拉岩石机载劈裂机哪里有劈石一方成本它由泵站和器两大部分组成，由泵站输出的高压油，驱动油缸，产生巨大推力，驱动楔块组中的中间楔块向前驶出，将反向楔块向两边撑开，其具体实施步骤如

下:首先,在被的物体?。

## 作业过程

- 1.用风或液压凿岩机等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置分裂点并钻孔。
- 2.在劈裂器的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂,以减少劈裂器的工作阻力。
- 3.开启液压泵站,将动力站上的手动阀拨到工作档位 #位或 #位,同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位 #位或 #位,以确定劈裂器楔器的运行方向。
- 4.将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内,打开手动阀工作档位,开始分裂。
  - a.单分裂截面可达1.5平米或以上。
  - b.岩石它越坚硬,抗拉性越脆弱,分裂效果就越好。
  - c.每次分裂时间在10-15秒,如果30秒后物体还不能分裂,说明该分裂物体的强度已超过了劈裂机的分裂力,应重新设置分裂点或重新涂抹润滑脂。

## 赤峰基坑不让放炮劈石头机器如何操作

3、对于真正施工的人来说,不是算买成多少钱,而是算这设备买来后出的产量能让我每一方的成本便宜多少钱。几万、十几万,买来出不了产量、漏油、坏了,那只能便宜收废铁的。对于我们公司的露天开山石头钻孔机器,另外,在其他条件相同时,的载荷比动载荷下磨损要小,故障少,寿命高。

而我们确实有这个实力敢说，硬度低于9级的岩石或是矿愚公斧都可破碎。效果就是我们的自信来源。目前为止我们的劈裂机在各地都取得了口碑很好的使用反响。没有效果就退货，技术员现场指导调试。无效退/款。选择愚公斧劈裂机，您可以到以下优势：低成本破石、人工费用、日采岩石几千方，根据岩石硬度另附送油管和常用易损件配件、售后现场调试，一年内产品本身有问题包换、终身指导。

甘肃庆阳石灰岩矿山开采劈裂机正品配件：<http://qingyang.11467.com/info/6483094.htm>