

宜春静态开采岩石膨胀机不易损坏

产品名称	宜春静态开采岩石膨胀机不易损坏
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

在页岩或坚固岩石上破碎锤无从下或都施工速度慢，劈裂机却能够很好地处理这一问题。劈裂棒在静态液压下可控制性的工作，不会像和其它冲击性拆除、凿岩设备那样产生一些危险隐患。无需采取复杂的措施。劈裂棒数分钟可完成劈裂，并且可连续无间断地工作，效率高，运行及成本很低，无需作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的措施。

阳泉修路清除硬石头静态劈石机使用范围

劈裂机主要是干什么。总来讲劈裂机主要是来破碎岩石结构或者是拆除水泥混凝土结构。液压劈裂棒主要组成为数条液压劈裂棒、一台液压动力、一个动力机架、一套高低压液压连接管与快速接头、分流器。它是以高压液压为能量源，应用液压千斤顶原理，使劈石作力达到几百吨/条，大上千吨/条劈裂力，液压劈裂棒可以在数分钟内轻易地把石块劈裂开，使矿石从山体中分离。高液压劈裂机现已广泛运用于采石与矿产业、建设工程、拆除工程、化工、冶炼生产及大修工程与各种抢险救援领域，用途多，以实力服务广大客户。

准备工作：

1. 注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。

a一般以油标位置的2/3为标准。

b.在天气寒冷的冬季 是使用46#抗磨液压油，在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。

c.工作中应保持油缸整洁和液压油的干净，避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果，甚至导致油管堵塞。

d.液压劈裂机在频繁使用状况下，是半年到一年更换一次抗磨液压油。

在劈裂机长时间不使用时，是将油缸里的液压油倒出，另行存放。

2.检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压，柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。

a.电动型一般1.5KW电动机使用2.5mm²三相电源线，工作电压380V。

4KW电动机使用4 mm²电源线，工作电压380V。

b.柴油机型的柴机油注入量应达到油标位置方可启动。

3.检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

基础开挖破碎打破岩石机器破石棒代替锤看到这里“静岩石机”是否能淘汰那些小型“劈裂机”、“劈裂棒”以及楔块式的“机载液压劈裂机/开山机”不言而喻，但依然有很多老做施工的，也还是会想去把

种和设备试遍，希望我们这些之谈能让大家少走些弯路，少花些钱。

作业过程

- 1.用风或液压凿岩机等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置分裂点并钻孔。
- 2.在劈裂器的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂，以减少劈裂器的工作阻力。
- 3.开启液压泵站，将动力站上的手动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位 #位或 #位，以确定劈裂器楔器的运行方向。
- 4.将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始分裂。
 - a.单分裂截面可达1.5平米或以上。
 - b.岩石它越坚硬，抗拉性越脆弱，分裂效果就越好。
 - c.每次分裂时间在10-15秒，如果30秒后物体还不能分裂，说明该分裂物体的强度已超过了劈裂机的分裂力，应重新设置分裂点或重新涂抹润滑脂。

长沙柱塞式劈石机静态施工正品配件

宝鸡岩石劈裂器修地铁破石头定制液压劈裂棒劈裂形状以及需要的尺寸，其劈裂精度高，数秒钟就可完成劈裂，并且可连续无间断地工作，效率高，运行及成本低，采用岩石液压劈裂机在岑溪红花岗岩上开采与荒料二次解体。

性稍微大点，又担心被问责。农业难，难在规模化程度低。“拿我家来说，3亩地不挨着，大早上起来，光拉电动卷帘，得跑三趟。地块小，大点的机械也使不上”村民李国建说。“依我看，农村眼下缺人。沙窝萝卜甜，把式是关键。

山西高速路扩建混凝土劈石机诚信服务：<http://taiyuan.11467.com/info/6484327.htm>