

沧州20kw立式电采暖锅炉,能供暖200平米的炉子,三相电锅炉

产品名称	沧州20kw立式电采暖锅炉,能供暖200平米的炉子,三相电锅炉
公司名称	沧州昊特电采暖工程有限公司
价格	580.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市南仓街（注册地址）
联系电话	0317-5563522 15033696993

产品详情

功能说明：17种主要功能,下面来一一介绍一下本产品是2019年新刚开发出来引进德国技术主板产品优势:具有完全防干烧、无水探测功能可谓是突破行业中一个瓶颈

- 1,微电脑数控
- 2,自动工作模式
- 3,三段定时开关机
- 4,温差可调功能
- 5,断电参数记忆功能
- 6,低温报警
- 7,低温防冻保护
- 8,传感器开路保护报警功能
- 9,传感器短路保护报警功能
- 10,双重超温保护
- 11,防干烧（无水探测）功能
- 12,屏保保护
- 13,关屏功能

14,水泵运行温度设定

15,水泵运行温差设定

16,出厂设置恢复功能

17,漏电保护功能

功能描述：

1,微电脑数控采用美国原装进口电脑芯片,LED数字显示模式,红外线遥控。

2,自动工作模式上电开机后即进入到该工作模式,运行在定时状态,按上次设定的参数工作。（避免了家中无人或晚上熟睡时,停电再来电而造成的不开机现象）

3,三段定时开关机每天24小时,可分别设定三个时间段的开机时间和关机时间4,温差可调功能设定完水温后,可自由设定加热器的开启温度,温差2,19度。

5,断电参数记忆功能在断掉电源的情况下,记忆你所设置的所以参数。

6,低温报警功能当水温介于0,1度时,故障3点亮,报警。提示有可能处在结冰状态)

7,低温防冻状态不断电源,关机状态,当温度低于10度时,自动进入防冻状态,当温度低于5度时,开启三组加热器,水泵运行,当温度达到10度时,停止加热,停泵,进入防冻保温状态8,传感器开路保护报警功能当温度传感器开路时,故障3报警,断开加热器。 温度显示00

9,传感器短路保护报警功能当温度传感器短路时,故障2报警,断开加热器。 温度显示99。 水泵运转。

10,双重超温保护当水温超过95度时,机械温控器开路,报警,显示故障1。 断开加热器。 水泵运转。 当系统检测到水温超过95度时,报警,显示故障2,断开加热器。 水泵运转。

11,防干烧（无水检测）功能当系统检测到加热容器内水位不足时,报警,显示屏上方的红指示灯点亮,显示故障1,水泵运行。

12,屏保功能当无操作20秒钟后,显示屏自动进入低亮度状态

13,关屏功能当晚上休息时,按遥控器的关屏键,显示屏关闭,只有（时间）两个字微亮,按设置键开启14,水泵运行温度设定 设置水泵的运行温度。

15,水泵运行温差设定设置水泵运行温度的温差。

16,恢复出厂设置功能当遇到调整无法进行时,可同时按住加减键不动,5秒钟,听到一声长鸣,松手即恢复出厂设置,按出厂设置参数运行。

17,漏电保护功能当系统检测到有漏电现象时,显示故障

1,红灯亮,关闭加热器遥控器操作功能介绍：

1：开关键 按此键可以开机和关机。

2：设置,键 正选,依次设置档位,水温,水温温差,水泵开启温度,水泵温差,三个定时时段,时钟。

3：设置,键 反选,依次设置时钟,三个定时时段,水泵温差,水泵开启温度,水温温差,水温,档位

4：上选键（上三角） 设置状态,上调设置项的参数

5：下选键（下三角） 设置状态,下调设置项的参数 注：1·正常工作状态按上下选键,可以调整水温。 2·开机任何状态,同时按住加减键,5秒钟后,一声长鸣,恢复出厂设置。

6：24h键 按此键选择定时或非定时工作状态 按一次,状态栏,小锤亮,代表非定时状态,按设定温度24小时工作。 再按一次,状态栏,小锤熄灭,代表工作在定时状态,按设定时间工作7：强制键 当水温低于水泵开启温度时,按一次强制键,水泵开启,再按一次水泵延时2秒钟,关闭。 注：1·防冻状态,此键不起作用 2·关机状态此键也能开启和关闭水泵。

8：关屏键 当晚上休息时,按此键可以关闭显示屏,只有（时间）两个字微亮。按设置键开启

9：存储键 设置状态,按此键即转入工作状态并存储所设置的参数。 按键 设置键单独用可以查看参数,和上调下调键连用可以调节设定参数