

# 油墨印刷脱色试验机 纸品油墨摩擦脱色试验机 耐磨试验机

产品名称	油墨印刷脱色试验机 纸品油墨摩擦脱色试验机 耐磨试验机
公司名称	上海庆博试验设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:庆博仪器 型号:QB-8606 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号5幢JT3406室（注册地址）
联系电话	02169000030 15221838505

## 产品详情

### 一、用途:

I 油墨及印刷品、彩印盒耐磨性，脱色程度试验。

### 二、原理:

本机通过被测物与白色道林纸之间摩擦以判定其耐磨性及脱色程度。

### 贰、依据标准

I 本仪程依据，国标GB7706符合JIS5701及ISO9000机关标准。

I 摩擦块呈直线水平往复运动；行程约60mm

### 叁、仪器说明

#### 一、仪器结构:

## 二、仪器规格(表1):

??	??
????	??????LCD???
????	??60×230?
????	??????21/43?r/min
????	2LB,4LB
????	60?
????	0-9999?????
????	50×200?
????	40W
????	32×26×48? W×D×H
????	?30?
????	AC 220V 50HZ

1. 插好电源（AC220V,3A）；
2. 打开电源开关
3. 在计数器上设定试验所需次数

### 操作面板示意图

POWER：电源键，打开、关闭仪器的电源

RUN：启动键

STOP：停止键

CLR：清零键，使数值清零

SET：设置键，从正常状态转入修改状态，修改测试次数，确认并返回正常状态。

数值递增键

数值递减键

左移位键

右移位键

图3

如图：

SP：测试速度

TM：设置的测试次数

ADD TIMES：实际的测试次数

打开电源，按SET键，显示窗口如下图所示

图4

再按  键，修改计数方式，0为正计数，1为倒数

再按  键进入设定次数修改，移动到需要修改的对应位置，

再通过  键增加或减小，设定好所需测试次数后，按SET键退出修改状态。设定完毕后，按RUN键开始测试，仪器完成设定次数的运动后自动停止。若需要中途停止，按STOP键。再按RUN键继续进行测试。进行下一次测试前，应按CLR键使记录清零。

4. 试验次数到达设定值,机器停机

5. 重复下一个产品的测试或关掉电源

测试结束时,记录测试结果

## 伍、试验步骤

一、取下上摩擦体用白色道林纸取长宽为50mm × 200mm后，固定于上摩擦体。

二、将被测试样品按（肆.仪器安装）步骤固定于下摩擦台面上。

三、将包有白色道林纸的上摩擦通过，固定于传动臂上，其上再置砝码。可设定摩擦次数。

四、按下启动开关，通过调速器调节摩擦速度，摩擦次数到设定次数的自动停机。

