

炭黑粒子硬度计使用说明

产品名称	炭黑粒子硬度计使用说明
公司名称	北京冠远科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	尺寸:550*450*600 型号:IPHT III 重量:25KG
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7466室
联系电话	010-64834378 13691365936

产品详情

炭黑粒子硬度计在使用的过程中请不要使用可用的电源电压以外的电源。加过电压会过热，造成故障，请不要随意的拆解和改造仪器的内部结构和电源线，如果随意改动会造成成为故障，触电等，仪器要放置在干燥的区域请注意不要被水弄湿。本器不设防水机构。水侵入本器内部会引起触电、故障，触摸机器时请使用规定的操作鼠标进行操作。

使用步骤：

- 1：开关开启时，指示灯亮起为开启状态；
- 2：开关开启后，请务必手握加热盖的把手，以免烫伤；
- 3：请正确设置相对于参数以及样品数量；
- 4：粒子样品可以用手放置也可用夹子放置；
- 5：取出样品盘时，请勿触摸加热器部或加热器附近的金属部；
- 6：测量之后的样品盘子，样品盘子周围变得非常高温。请在合适的地方冷却。

仪器属性：

品牌：TITAN

型号：IPHT III

产地：美国

使用注意事项：

- 1：请在水平且震动较少的稳定场所使用；
- 2：移动时，请不要过于倾斜；
- 3：请不要掉落或撞击勉强的力量；
- 4：拔出电源线、不要拉电线、拿着连接器、插头部分。
- 5：避免在高温、低温、高湿、阳光直射、电磁噪音；
- 6：长时间不使用的时候，请关闭电源开关，将电源插头从插座上拔掉
- 7：请使用附带的电源线，一定要连接到保护接地；
- 8：粒子样品在经过硬度和强度的分析过程中是非常危险的，所以要注意手不放置在里面；
- 9：如果出现仪器故障或是突发状况请立即关闭电源开关，打开电源插头，请从插座上拔掉插座等适当的处理。
- 10：请不要一边按操作键一边打开电源开关；
- 11：除了指定的键以外，请不要同时按多个操作键；
- 12：有雷电时，请关闭电源开关，将电源插头从插座上拔掉；
- 13：不要在灰尘多的地方使用；
- 14：炭黑粒子在进行分析的过程中内部压力变高，请离仪器一米开外；
- 15：如果从测量试料有起火，请立刻关闭电源开关，进行适当的处理，请不要把易燃物品放在周围；
- 16：不要把不耐热的东西放在附近。变形，可能会损坏。

仪器优势：

- 1：一边校正一边进行测量，长时间的测量，可靠性能稳定；
- 2：两种测量模式，自动停止模式、时间停止模式；
- 3：测量时会产生误差，误差率为2%；
- 4：数据存储器功能，输出的数据存储器功能时间同步；
- 5：连接到个人电脑，使用数据记录器，可以用电脑显示图表。

什么情况下立即停止操作：

答：在测量中，[开始/停止]键总是有效的。如果觉得异常或危险，请立即按[开始/停止]键停止测量。

炭黑粒子硬度计的使用看起来挺复杂，但是实际操作起来没有那么复杂，其实操作的次数多了就熟能生巧了，刚开始接触都上手有点难，手忙脚乱的不知道从哪里下手，今天我们介绍的这款仪器是进口全自动型粒子强度和硬度的分析仪器，操作键为英文标注，附带的操作说明也是英文版本，所以对于不懂英文的人来说，难度不小，那么今天我们可以通着这篇文章的介绍下更详细的了解这款仪器的使用方式和一些细节说明。