

内蒙古石材厂劈石机使用寿命

产品名称	内蒙古石材厂劈石机使用寿命
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

液压油表显示液压达到120mpa时，液压站停止工作，处于保压状态，意味着工作以完成。只要换动手动阀黑色油管，收缩，人工提出。依次重复，操作简单，方便易学。液压劈裂棒操作:1向油站加入抗磨液压油，需加满。连接一根进油管，一根回油管。

岩石破裂机工作过程不产生粉尘、振动及噪音，对岩石上面的房屋、建筑物等没有危险，又能很容易地将岩石破裂开。液压劈裂棒它是由泵站和破碎器及多个密封件，多根高压油管等大部件组成。分为一根进油管，一根回油管。进油时液压破石棒的柱塞会伸出，先将液压劈裂棒放入孔内，需要全部放入。启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推力，驱动楔块组中的中间楔块向前伸出，将反向楔块向两边撑开，即可使被破碎物体破碎。在1分钟之间方可达到岩石的明显效果。在所有液压设备当中，液压油管是整个液压系统工作的交通要塞，它负责传送液压油，抗压强度要求高。所使用的高压油管，抗压120mpa，油管主要由内胶层、中胶层、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。每根高压油管出厂都要经过检测。经检验合格，方才投入市场。

液压劈裂棒注意事项：向油站加入抗磨液压油，需加满。液压油站下方有游标，参照游标即可。柴油机需正传，顺时针方向。将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可黄色，黑色，黄高压，黑管低压。油管清理干净，防止阳光暴晒产生老化。不用时候应涂抹油塑封好，已报证工作面不生锈。若长期放置，须抹油防锈；油箱内液压油必从油箱中取出密封贮存，防止氧化劣质密封件需要经常劈裂棒换，甚至造成杆和内杠的严重损坏或报废；钻孔时也要注意，矿石钻孔的方位应垂直于孔所在的表面，孔的大小应与劈裂器的直径相适应，钻孔的深度比楔块组件插入长度深200—250mm。

劈裂棒又名液压劈石机工作理；由液压供给100Mpa压力到劈裂器上，劈裂棒可产生几吨F推力，推动楔片向两边扩张，扩张力P可达几百吨，从而使物体从内部劈裂而分离，我们以开采花岗石为例讲述劈石机使。凿岩机在岩石上钻孔，钻孔直取决于持式劈裂机楔块组件工作部分外大小，而楔块组件大小取决于现场岩石大小，岩石体积较大，选大直楔块组件，还可小直多孔，岩石体积较小，选小直楔块组件。

适用于坚硬岩石的无声开采，花岗岩、火山岩、玄武岩、石英斑岩、硅质片岩、砂岩、石灰岩、大理石、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采。矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。金属矿，非金属矿、煤矿的开采。大块石料的开采：可实现几千立方米的一块荒料的二次分裂破裂；清除大块废石，死角，障碍，平整场地等。市政基础，城市建设中广泛的使用。土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。隧道掘进的工程：地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。冶炼拆除工程：各种冶炼炉，烧窑。科技在发展，我们只有紧跟时代的步伐。才能长立不败之地。采石场在大多数人的印象中是噪音震天、粉尘四起、极度危险的工作场

河南新乡土石方大方量劈石机使用效果：<http://xinxiang.11467.com/info/6505123.htm>