

# 湖南立佳高品质RV-SP型立式渗滤液渣浆泵认准湘泵就在立佳

产品名称	湖南立佳高品质RV-SP型立式渗滤液渣浆泵认准湘泵就在立佳
公司名称	湖南立佳机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	湖南:立佳 RV-SP:RV-SP 湖南:长沙
公司地址	湖南省长沙市芙蓉中路496号
联系电话	0731-84800558 15111351988

## 产品详情

### RV-SP型立式渗滤液渣浆泵

- 1、可用于火力发电厂垃圾渗滤液集水坑、洗煤场积煤水坑，高浓度含煤渣废水排送。
- 2、可用市政、化工、印染、医药、造船、铸造、食品等行业抽吸浓稠液、污浊液、糊状体、流砂及城市河道的流动污泥等亦可用作煤矿排除含有泥块小砾石的流体。
- 3、若与高压水泵，水枪配合，组成水力机械化土方工程机组，就可用作于土地平整，河道与池塘的疏浚、凿开等小型水利工程的挖方与输方，以及城市的防空工程，地下工程。
- 4、用于冶炼厂氧化铁皮坑中含有高浓度氧化铁皮的废水等。
- 5、输送介质的流量、扬程等参数可以由用户选定（流量范围3m<sup>3</sup>/H-800m<sup>3</sup>/H, 扬程范围5-300M）。

安装1、对所有零件进行检查是否有缺损，所有纸垫两面都要涂一层薄黄油，在轴承内加上三分之二黄油。

2、骨架油封必须注满黄油后放入泵座，再装上轴承。

- 3、轴套内装上O型密封圈后涂上黄油。
- 4、把轴承装在电机座上，放上纸垫，挡油圈，装上轴与支撑筒用螺钉固定。
- 5、放上纸垫，装上轴承、轴套、键、泵座和叶轮，旋紧叶轮螺母后用手旋转叶轮，转动灵活即可。
- 6、放上纸垫装上泵壳，用螺针固定并装上滤网。然后再用手拨动叶轮，转动灵活即可。
- 7、泵轴上装上键和从动联轴器，在电机轴上装上键与主动联轴器，然后将电机与电机座螺栓固定。装好后要求与主动联轴器与从动联轴器之间轴向间隙应为1-1.5 毫米。