

湖南立佳高品质立式渗滤液渣浆泵，就在立佳机械

产品名称	湖南立佳高品质立式渗滤液渣浆泵，就在立佳机械
公司名称	湖南立佳机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	湖南:立佳 RV-SP:RV-SP 湖南:长沙
公司地址	湖南省长沙市芙蓉中路496号
联系电话	0731-84800558 15111351988

产品详情

立式渗滤液渣浆泵

- 1、本泵使用电源必须是三相四线制，若无接地线，必须加装，以防漏电。工作时，须在就近装有与电机相符的电路熔断器和开关，以防叶轮杂物卡死时烧坏电机。
- 2、本泵使用时可不必安装任何基础装置即能运转，只要斜靠牢固即可，必要时用绳索系牢以防意外。起动后必须检查电机旋转方向，不得反转超过-分钟。
- 3、当被吸送的液体中含有较多的杂草、铁丝、木条、砖块等杂物时，必须事先尽量清除掉、并可采取加放铁丝篮等方法，防止杂物吸入泵内造成叶轮打坏，卡死和管道阻塞等事故。
- 4、泵体在吸浓浆液及其他污浊物后应给予短期吸水，以便冲洗泵体及管道内部。
- 5、在露天工作时，电机应装护罩，以防雨水等浸入电机。

6、在河底，池底吸泥宜吊挂在三脚架上，并可搁在浮筒或船上移动作业，在进行土方工程作业时，高压水枪冲碎的土块直径不得大于吸入口三分之一。

7、本泵规定的转速是泵的最高转速，不得任意提高；减低转速使用不限，但功效显著降低。

8、本泵在吸送厚泥，浓稠液体或高扬程，长距离输送煤浆时，负荷降低，但不能用改变结构的方法来增大负荷。

9、一般运转 1250 小时左右，进行泵的定期保养，拆卸泵座查看轴承，和泵的

密封情况，清洗并更换黄油，必要时更换油封，轴套和其他零件。保养及更换零件的注意事项请见安装。（采用机械密封运泵转 3500 小时左右进行定期保养）。

10、当长期停止使用时，应将蜗壳拆开，擦干零件并在相对运动接合表面涂以薄油，存放在干燥地方以备以后使用。

1、可用于火力发电厂垃圾渗滤液集水坑、洗煤场积煤水坑，高浓度含煤渣废水排送。

2、可用市政、化工、印染、医药、造船、铸造、食品等行业抽吸浓稠液、污浊液、糊状体、流砂及城市河道的流动污泥等亦可用作煤矿排除含有泥块小砾石的流体。

3、若与高压水泵，水枪配合，组成水力机械化土方工程机组，就可用作于土地平整，河道与池塘的疏浚、凿开等小型水利工程的挖方与输方，以及城市的防空工程，地下工程。

4、用于冶炼厂氧化铁皮坑中含有高浓度氧化铁皮的废水等。

5、输送介质的流量、扬程等参数可以由用户选定（流量范围 $3\text{m}^3/\text{H}$

-800m³/H, 扬程范围5-300M)。