

宁波压缩空气租赁服务

产品名称	宁波压缩空气租赁服务
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:ZT250 产地:瑞典
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

宁波压缩空气租赁服务，主要机型有电驱空压机，柴驱空压机。高压空气压缩机。

上海螺杆空压机厂家浅谈阿特拉斯螺杆空压机停机的原因有哪几种呢？,很多客户常常致电上海螺杆空压机厂家自己阿特拉斯螺杆空压机停机了不知道自己阿特拉斯螺杆空压机怎么停机了呢，今天上海螺杆空压机厂家给大家讲讲

一、停机时阿特拉斯螺杆空压机进气口向外喷油。空压机突然停机而未及时打开排气阀排放废气时，进气口向外喷冷却油，此时应首先检查进气阀是否有故障，不能正常关闭，第二检查断油电磁阀有无故障，如果它正常，则应进一步检查主排气管上止逆阀能否及时关闭或关闭是否完全，如有故障应排除。

??二、运行中阿特拉斯螺杆空压机自动停机。该机在运行中自动跳闸停机的主要有两个原因：一是供电电网因素。因该机自身带有欠压保护器、错断相保护器、高压保护器等安全保护装置。当电网电压低于额定电压(380V)大约90%时，或电源相序不正确及三相电源缺相时，都会自动跳闸停机。二是排气温度过高。有可能是润滑油缺少了，冷却器堵塞了，或者温控阀故障不能正常动作等等。

??三、阿特拉斯螺杆空压机排气压力过低。首先检查进气阀是否全部打开，电流是否在正常范围内。然后检查外部是否有用气量增加，或者是否有泄漏存在。四、温度过高。这个是螺杆空压机最常见的故障，这里做详细说明。螺杆空压机设定最高排气温度为120摄氏度。达到110度是温度警示灯开始闪烁报警，超过120度时便会自动停机

?上海螺杆空压机厂家今天为大家举例三种常见情况，又于阿特拉斯螺杆空压机还有一些情况未提及可致电咨询我们为大家详情解答