

长沙水泵厂DG12-50X7多级锅炉给水泵

产品名称	长沙水泵厂DG12-50X7多级锅炉给水泵
公司名称	长沙介华泵业有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:介华 型号:DG12-50X7 产地:长沙
公司地址	长沙县江背镇福田村塘堪组（彭泽军私宅）
联系电话	18627331237

产品详情

长沙水泵厂DG12-50X7多级锅炉给水泵安装顺序

(1)机组运到现场，附带底座者已装好电动机，找平底座时可不必卸下水泵和电机。

(2)将底座放在地基上，在地脚螺钉附近垫楔形垫铁，将底座垫高20~40毫米，准备找平后填充水泥浆之用。

(3)用水平仪检查底座的水平度，找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座，待水泥干涸后应再次检查水平度。

(4)当机组功率较大时，为了方便运输可能会将泵、电机及底座分开包装，这时即需要用户自行安装，校正水泵机组。

高扬程水泵不能在低扬程使用的原因：1、事实上，对于离心式水泵中，当泵型号确定，它的功耗正比于实际的泵和流量的大小。该泵使用扬程较低时流量将增加；从而电流较高，较小的流量，更低的功耗。2、相反地，降低扬程，更大的流量，更大的功耗。因此，为了防止电机过载，一般要求采用泵抽水扬程实际标定扬程不得低于60%。因此，当高扬程水泵用于低扬程时，容易过载电机容易发热，严重的情况电机被烧坏。4、如果应急使用，它必须用安装在出水管的出水阀门来调节通常可以采用自力式调节阀（或木头块，和其他方法），以减少出水流量，防止电机过载。注意电机的温度，如果电机过热，小出水口流量或关机及时可以避免烧毁电机。5、有的用户靠减少电源电压来强制减少流量，这将增加电机负荷。事实上，正好相反，离心泵排灌站的单位出口管都配备了阀门，以降低电机负载的目的水泵停机前应关闭阀门，水泵启动后，逐渐打开阀门使其启动时不会超电流，串联水泵的压力是累加的。

长沙水泵厂DG12-50X7多级锅炉给水泵安装事项

- 1、安装时管路重量不应承受在泵上，否则易损坏水泵；
- 2、安装时必须拧紧地脚螺栓，且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动，以免水泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能；
- 3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁砂等)以免水泵运行时损坏过流部件；
- 4、为了维护方便和使用安全，在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表，对于高扬程泵，为防止水锤，还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力而生产的事故，从而确保水泵在适宜工况下运行，延长水泵的使用寿命；
- 5、泵用于有吸程场合，应装有底阀，并且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象，以免影响水泵的吸入性能；
- 6、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵进口前面安装过滤器；
- 7、安装管路前转动水泵的转子部件，应无磨擦或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

DG12-50X2， DG12-50X3， DG12-50X4， DG12-50X5， DG12-50X6， DG12-50X7， DG12-50X8， DG12-50X9， DG12-50X10， DG12-50X11， DG12-50X12