

# 畅通达机械 矿用四不像运输车 矿用四不像车

产品名称	畅通达机械 矿用四不像运输车 矿用四不像车
公司名称	济宁畅通达工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市长沟镇南田工业园
联系电话	18854786212

## 产品详情

教您几个小技巧避免矿用四不像车“溜车”

教您几个小技巧避免矿用四不像车“溜车”

1、矿用四不像车起步气压必须达到0.81Mpa，起步采用1档。起步时应先挂档后踩油门踏板，不许边踩油门边挂档，不许先踩油门后挂档，不许踩着制动踏板或者还未松开手制动就踩大油门。换档手柄置于行驶档位，应慢慢踩下油门。

2、矿用四不像车行驶中尽量避开超过12°的高坡或低谷，连续工作期间的温度不得超过120℃，以保证变速器润滑良好。如果车辆装有带下坡制动器的液力自动变速器车，空车下8%-10%的坡度时，可以用Z档位行驶；满载下8%-10%的坡度时，必须用L档位行驶。否则自动变速器油温升高，使用性能下降。

3、矿用四不像车车辆下坡时禁止变换高、低档位区；车辆上坡时须逐级减档；上下坡时变速器应处于低档区行驶，矿用四不像车多少钱，严禁抢档。行驶换档时，应先停车再挂档。严禁车辆在变速器空档情况下拖行、长时间滑行或挂档踩下离合器滑行。

4、矿用四不像车停车时，变速杆应置于低档区空档位置，在车辆还没有停稳时，不允许换档手柄从前进档换到倒档，也不允许从倒档换到前进档，否则会导致变速器的执行元件，主要是离合器和制动器损坏。

## 矿用四不像车初驶阶段的注意事项

### 矿用四不像车初驶阶段的注意事项

矿用四不像车凭仗其马力大，作业效率高的使用性能备受人们的欢迎，因此其使用的人员也十分的广泛，为此我们技术人员提醒作为新车的驾驶员，必须要重视车辆在初驶阶段应注意的问题，下面就给大家详细的来了解一下其在初驶阶段应注意的问题有哪些吧。

矿用四不像车初驶阶段应注意的问题：

#### 1、高速行驶

新车初驶阶段都有速度规则，国产车一般规则在40-70km/h以内；进口车一般规则在开始的1000km以内，当油门全开时车速不超过车速的80%，且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表，使发动机转速和车速都在中速下作业。

#### 2、满载运转

新车或刚大修好的车满载运转将会对机件造成损坏。因此在开始的1000km内，不能超过额外载荷的75%-80%；进口车不能超过额外载荷的90%。

#### 3、提前撤除限速片

限速片是一个装载化油器与进气管之间的节省设备。驾驶员不该提前将它拿掉，而应在初速1000km结束后结合初始保养状况再将它拿掉。进口车一般没有加限速片，完全靠驾驶员自己控制车速。

#### 4、不进行初驶保养

矿用四不像车的初驶保养其实十分重要，矿用自卸四不像车，好的规范操作和保养，直接影响以后新车的使用寿命。

#### 5、紧急制动

紧急制动不光使磨合中的制动系统受到冲击，而且加大了底盘和发动机的冲击负荷，所以在开始行进的300km内不要选用紧急制动。如确有突发状况，也应尽量线踏下离合器板，以减少对发动机冲击。

#### 6、不及时换挡

行进中应及时换挡，不能使用高速等级低行进或低速行进，也不要长时间使用一个档位。

#### 7、用油不规范

新车使用的机油不能低于厂家规则的标号。

## 8、驾驶员粗心大意

矿用四不像车启动后应原地升温，待水温达到起步温度后再起步。驾驶中选择良好路面，保持中速行进，尽量防止急加速和急刹车，油门要小，操作要轻，同时还应随时留意发动机的声音、温度等。

### 矿用四不像车要怎样去维修和保养？

矿用四不像车超过半个月未使用的，必须每15天启动发动机一次，并运转一段时间，给电池充电；如停止时间超过一个月，请将电瓶拆下采用充电机进行充电，且要对车辆进行适当移动，变换轮胎的受压部位，防止轮胎变形；车辆需停放两个月以上，必须将电池负极断开或拆下。

矿用四不像车的维修包括检查全车所有螺丝、螺母是否坚固，控制性能是否良好，轮胎是否需要更换，机械系统是否良好，矿用四不像车，电池容量是否达标，有刷电机每年维修一次，具体保养内容如下：整车全方面调试，检查电气控制线路有无故障隐患，如有应就地排除；调整前后刹车，确保刹车灵活可靠；车辆转向是否可靠，是否存在车把与前叉产生相互滑动的现象；

畅通达机械(图)-矿用四不像运输车-矿用四不像车由济宁畅通达工程机械有限公司提供。济宁畅通达工程机械有限公司(www.sdctd.cn)实力雄厚，信誉可靠，在山东济宁的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领畅通达机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！