

钦州SH大流量双吸泵厂家 新楮泉泵业

产品名称	钦州SH大流量双吸泵厂家 新楮泉泵业
公司名称	河北新楮泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市祁州大路197号
联系电话	15932138300

产品详情

操作应按照程序，维护应及时。操作时要避免由于人员疏散，保持压力和异常现象引起的大轴向力，使动、静环接触面分离，造成密封损坏和泄漏。观察SH大流量双吸泵厂家的实际输出，如果输出流量太小，循环中开泵的体积过小，热量积聚，造成中开泵体温度升高，造成密封失效;更长一段时间停机，再重新启动，避免因粘附和拉坏密封面现象而产生的现象。

平时启动SH大流量双吸泵厂家前应打开进出口阀门并确认管道通畅后方可动作，对正在运转的泵在巡视中应主要注意其螺栓是否有松动、机泵及管线的振动是否超标、填料部位滴水与否在正常范围、轴承及减速机温度是否过高、各运转部位是否有异常声响，一旦发现异常，应立即停止工作，及时的修复，以免造成SH大流量双吸泵厂家损坏。做好双吸泵的维护与保养可以延长使用期限，可以提高工作效率，需要我们认真对待。

SH大流量双吸泵厂家的装配方法

- 1.在双吸泵泵体上铺上一层青壳纸，把装好四方螺塞及双头螺柱的泵盖盖到泵体上，装上圆锥定位螺钉，拧紧螺母，装好填料压盖。
- 2.在轴的联轴器端放入键，顺键压入联轴器。
- 3.在双吸泵泵盖上装上水封管，对14SH型泵以上的，需装上小止回阀，活接头，异径四通及放气管。
- 4.在双吸泵泵体上装好固定泵盖、轴承体、填料压盖的双头螺柱及所有螺孔配带的四方螺塞。