

# 甘肃荣高电动伸缩门常见故障及排除方法

产品名称	甘肃荣高电动伸缩门常见故障及排除方法
公司名称	甘肃荣高门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁西路1323号第2单元8层801室
联系电话	0931-7512452 13919468109

## 产品详情

- 1、电动伸缩门电机不能启动：无电源，检查电源是否连接完好。
- 2、熔断器熔断：更换熔断器。
- 3、电容击穿：更换电容。
- 4、超负荷：检查门道轨上是否有障碍物，热保护装置起作用，等20分钟后重新启动。
- 5、感应开关损坏：更换感应开关。
- 6、线路有问题：检查强、弱电线路。
- 7、开关失灵：感应开关位置不正确应调整位置。如果感应开关损坏则要更换感应开关。再者检查COM和L1、L2线是否接错，按线路图正确连接。
- 8、磁钢脱落及位置不对：重新调磁钢位置。
- 9、不能限位：感应开关距离过大，调整感应开关位置。感应开关损坏应更换感应开关。
- 10、手动离合器失灵操纵手柄损坏：更换操纵手柄。
- 11、旋转方向错误；按箭头方向旋转应考虑离合器卡滞。
- 12、电机转动但不工作：离合器压簧失效弹力不足，检查发现应调整或更换。离合器是否处在脱开位置，检查手柄位置是否在合上位置。
- 13、摩擦离合器的压簧失效或松动：更换或调整弹簧压力。

- 14、运行不正常：打滑，轨道内有障碍物，排除障碍物即可;检查是否传动齿轮或链条故障并修复。
- 15、电机固定螺丝松动；紧固螺丝。
- 16、轮子轴承损坏；更换轴承。
- 17、雨天打滑：加配重。
- 18、遥控失灵：遥控器是否浸水？摔坏?换遥控。遥控器电池无电，换电池。遥控器是否超范围使用，限50米内使用，无障碍物阻隔。