

液压油缸批发 德州中豪液压质量保证 沧州液压油缸

产品名称	液压油缸批发 德州中豪液压质量保证 沧州液压油缸
公司名称	德州市德城区中豪液压机具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区新华街道办事处七西工业园
联系电话	18605347107

产品详情

空心油缸的使用介绍：

1.空心油缸使用时如果出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，液压油缸批发，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。

2.空心油缸使用时不得加偏载或超载，以免损坏千斤顶发生危险。在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。

以上是我们中豪液压为介绍的空心油缸的使用，感谢您的观看，沧州液压油缸，欢迎我们合作！

拆卸液压油缸的步骤：

1.为了防止活塞杆等细长件弯曲或变形，工程机械液压油缸报价，放置时应用垫木支承均衡。拆卸液压油缸时应防止损伤活塞杆顶端螺纹、油口螺纹和活塞杆表面、缸套内壁等。

2.拆卸液压油缸时应按顺序进行。由于各种液压油缸结构和大小不尽相同，拆卸顺序也稍有不同。一般应放掉油缸两腔的油液，然后拆卸缸盖，液压油缸品牌，最后拆卸活塞与活塞杆。在拆卸液压油缸的缸盖时，对于内卡键式联接的卡键或卡环要使用专用工具，禁止使用扁铲；对于法兰式端盖必须用螺钉顶出，不允许锤击或硬撬。在活塞和活塞杆难以抽出时，不可强行打出，应先查明原因再进行拆卸。

液压缸泄漏的解决办法：

- 1.检查密封件质量是否出现问题：当反复更换新的密封圈均解决不了漏油问题时，可能密封件质量出现问题。此时应确认密封圈是否购自非正规厂家的产品，密封材质尺寸是否有问题密封件是否保管不善自然老化变质。
- 2.检查密封部位的加工质量是否符合要求：如果沟槽尺寸及精度不符合要求、密封表面粗糙、未倒角等，应按有关标准设计加工沟槽尺寸，不符合要求的要修正到要求的尺寸，修正并去毛刺。

液压油缸批发-德州中豪液压质量保证-沧州液压油缸由德州市德城区中豪液压机具厂提供。液压油缸批发-德州中豪液压质量保证-沧州液压油缸是德州市德城区中豪液压机具厂（www.dzzhyy88.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王金福。同时本公司（www.dzykyybz.com）还是从事山东遥控液压泵站，北京一拖三泵站，上海大流量遥控液压泵站的厂家，欢迎来电咨询。