

凯临ZL936 装载机品牌 铲车订购 铲车价格大全

产品名称	凯临ZL936 装载机品牌 铲车订购 铲车价格大全
公司名称	莱州凯临机械设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	卸载距离: 1000mm 最小转弯半径: 4300mm 轮距:1580mm
公司地址	山东省烟台市莱州市沙河镇周杨村
联系电话	15264516491

产品详情

安全使用：

1、一般安全注意事项

驾驶员及有关人员在使用装载机之前，必须认真仔细地阅读制造企业随机提供的使用维护说明书或操作维护保养手册，按资料规定的事项去做。否则会带来严重后果和不必要的损失。

驾驶员穿戴应符合安全要求，并穿戴必要的防护设施。

在作业区域范围较小或危险区域，则必须在其范围内或危险点显示出警告标志。

绝对严禁驾驶员酒后或过度疲劳驾驶作业。

在中心铰接区内进行维修或检查作业时，要装上"防转动杆"以防止前、后车架相对转动。

要在装载机停稳之后，在有蹬梯扶手的地方上下装载机。切勿在装载机作业或行走时跳上跳下。

维修装载机需要举臂时，必须把举起的动臂垫牢，保证在任何维修情况下，动臂绝对不会落下。

2、发动机启动前的安全注意事项

检查并确保所有灯具的照明及各显示灯能正常显示。特别要检查转向灯及制动显示灯的正常显示。

检查并确保在启动发动机时，不得有人在车底下或靠近装载机的地方工作，以确保出现意外时不会危及自己或他人的安全。

启动前装载机的变速操纵手柄应扳到空挡位置。

不带紧急制动的制动系统，应将手制动手柄扳到停车位置。

只能在空气流动好的场所启动或运转发动机。如在室内运转时，要把发动机的排气口接到或朝向室外。

3、发动机启动后及作业时安全注意事项

发动机启动后，等制动气压达到安全气压时再准备起步，以确保行车时的制动安全性。有紧急制动的把紧急及停车制动阀的按钮按下(只有当气压达到允许起步气压时，按钮才能按下，否则按下去会自动跳起来)，使紧急及停车制动释放下，才能挂挡起步。无紧急制动的只需将停车制动手柄放下，释入停车制动即可起步。

清除装载机在行走道路上的故障物，特别要注意铁块、沟渠之类的障碍物，以免割破轮胎。

将后视镜调整好，使驾驶员入座后能有最好的视野效果。

确保装载机的喇叭、后退信号灯，以及所有的保险装置能正常工作。

在即将起步或在检查转向左右灵活到位时，应先按喇叭，以警告周围人员注意安全。

在起步行走前，应对所有的操纵手柄、踏板、方向盘先试一次，确定已处于正常状态才能开始进入作业。要特别注意检查转向、制动是否完好。确定转向、制动完全正常，方可起步运行。

行进时，将铲斗置于离地400mm左右高度。在山区坡道作业或跨越沟渠等障碍时，应减速、小转角，要注意避免倾翻。当装载面在陡坡上开始滑向一边时，必须立即卸载，防止继续滑下

作业时尽量避免轮胎过多、过分打滑;尽量避免两轮悬空，不允许只有两轮着地而继续作业。

作牵引车时，只允许与牵引装置挂接，被牵引物与装载机之间不允许站人，且要保持一定的安全距离，防止出现安全事故。

4、停机时的安全注意事项

装载机应停入在平地上，并将铲斗平放地面。当发动机熄火后，需反复多次扳动工作装置操纵手柄，确保各液压缸处于无压休息状态。当装载机只能停在坡道上时，要将轮胎垫牢。

将各种手柄置于空挡或中间位置

先取走电锁钥匙，然后关闭电源总开关，最后关闭门窗。

不准停在有明火或高温地区，以防轮胎受热爆炸，引起事故。

利用组合阀或储气罐对轮胎进行充气时，人不得站在轮胎的正面，以防爆炸伤人。