

掌上劲舞机 MP3劲舞机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 掌上劲舞机 MP3劲舞机 |
| 公司名称 | 万江电子玩具厂 |
| 价格 | 55.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:XR 类别:掌上游戏 材质:塑胶 |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市宝安区 西乡固戍联泰丰工业区 |
| 联系电话 | 86 0755 36977112 18675579750 |

产品详情

| | | | |
|------|----|----|------|
| 品牌 | XR | 类别 | 掌上游戏 |
| 材质 | 塑胶 | 货号 | 0000 |
| 包装方式 | 彩盒 | | |

产品介绍：

1.按键定义

1-1 left：左键、（简单模式）。

1-2 up：上键、（一般模式）

1-3 right：右键、（复杂模式）。

1-4 down：下键、（过关模式）。

1-5 prev：上一曲、（音量减小）。

1-6 next：下一曲、（音量增大）。

1-7 play：播放、暂停、关机。

2.指示灯：

2-1 left：左方位灯。

2-2 up：上方位灯。

2-3 right：右方位灯。

2-4 down：下方位灯。

2-5 blood：血量指示灯。

2-6 state：状态指示灯。

3.机器播放状态

3.1关机：机器在省电状态。

3.2停止：机器在停止状态。

3.3播放：机器在播放状态。

3.4暂停：机器在暂停状态。

4.机器的状态按键定义与灯定义

4-1关机状态：此时只有长按play键才能开机，其它键无效。开机后状态指示灯会亮，进入到停止状态之前会灭一次，后再亮。表示正式进入到停止状态。

4-2停止状态：此状态可以切换到关机状态和播放状态，并可以进行模式选择、音量调整和歌曲选择。

长按播放键进入关机状态，灯全灭。

短按播放键进入播放状态。

短按左键选择简单模式，左方位灯会亮1秒。

短按上键选择一般模式，上方位灯会亮1秒。

短按右键选择复杂模式，右方位灯会亮1秒。

短按下键选择过关模式，下方位灯会亮1秒。

短按上一曲键选择上一曲，上方位灯会快闪1秒。

短按下一曲键选择下一曲，下方位灯会快闪1秒。

长按上一曲键音量减小，左方位灯会快闪1秒。

长按下一曲键音量增大，右方位灯会快闪1秒。

4-3播放状态：此状态可以切换到停止状态和暂定状态，并可以进行游戏和歌曲选择。

此时方位键用于游戏。

长按播放键进入停止状态。

短按播放键进入暂停状态，状态灯会慢闪。

短按上一曲键选择上一曲。

短按下一曲键选择下一曲。

游戏时，方位灯会按不同的组合亮，请在指定的时间内按相应的方位键。根据当前的错误率会亮灭相应的血量灯。

4-4暂定状态：此状态只可切换到播放状态。

短按播放键进入播放状态，继续游戏。

5内存文件存放说明：

本方案采用指定目录和指定部分文件名相结合的方式选歌。

在内存根目录有四个目录分别是level1，level2，level3，res。都不可以有二级目录。

level1：对应简单模式。

level2：对应一般模式

level3：对应复杂模式

res：对应过关时的相应提示文件。

在level中存放mp3与lrb文件。

在res中存放对应血量的过关提示文件，对应文件名为0.mp3,1.mp3,2.mp3,3.mp3。

产品介绍：

1.按键定义

1-1 left：左键、（简单模式）。

1-2 up：上键、（一般模式）

1-3 right：右键、（复杂模式）。

1-4 down：下键、（过关模式）。

1-5 prev：上一曲、（音量减小）。

1-6 next：下一曲、（音量增大）。

1-7 play : 播放、暂停、关机。

2.指示灯 :

2-1 left : 左方位灯。

2-2 up : 上方位灯。

2-3 right : 右方位灯。

2-4 down : 下方位灯。

2-5 blood : 血量指示灯。

2-6 state : 状态指示灯。

3.机器播放状态

3.1关机 : 机器在省电状态。

3.2停止 : 机器在停止状态。

3.3播放 : 机器在播放状态。

3.4暂停 : 机器在暂停状态。

4.机器的状态按键定义与灯定义

4-1关机状态 : 此时只有长按play键才能开机,其它键无效。开机后状态指示灯会亮,进入到停止状态之前会灭一次,后再亮。表示正式进入到停止状态。

4-2停止状态 : 此状态可以切换到关机状态和播放状态,并可以进行模式选择、音量调整和歌曲选择。

长按播放键进入关机状态,灯全灭。

短按播放键进入播放状态。

短按左键选择简单模式,左方位灯会亮1秒。

短按上键选择一般模式,上方位灯会亮1秒。

短按右键选择复杂模式,右方位灯会亮1秒。

短按下键选择过关模式,下方位灯会亮1秒。

短按上一曲键选择上一曲,上方位灯会快闪1秒。

短按下一曲键选择下一曲,下方位灯会快闪1秒。

长按上一曲键音量减小,左方位灯会快闪1秒。

长按下一曲键音量增大，右方位灯会快闪1秒。

4-3播放状态：此状态可以切换到停止状态和暂定状态，并可以进行游戏和歌曲选择。

此时方位键用于游戏。

长按播放键进入停止状态。

短按播放键进入暂停状态，状态灯会慢闪。

短按上一曲键选择上一曲。

短按下一曲键选择下一曲。

游戏时，方位灯会按不同的组合亮，请在指定的时间内按相应的方位键。根据当前的错误率会亮灭相应的血量灯。

4-4暂定状态：此状态只可切换到播放状态。

短按播放键进入播放状态，继续游戏。

5内存文件存放说明：

本方案采用指定目录和指定部分文件名相结合的方式选歌。

在内存根目录有四个目录分别是level1，level2，level3，res。都不可以有二级目录。

level1：对应简单模式。

level2：对应一般模式

level3：对应复杂模式

res：对应过关时的相应提示文件。

在level中存放mp3与lrb文件。

在res中存放对应血量的过关提示文件，对应文件名为0.mp3,1.mp3,2.mp3,3.mp3。

产品介绍：

1.按键定义

1-1 left：左键、（简单模式）。

1-2 up：上键、（一般模式）

1-3 right：右键、（复杂模式）。

1-4 down : 下键、(过关模式)。

1-5 prev : 上一曲、(音量减小)。

1-6 next : 下一曲、(音量增大)。

1-7 play : 播放、暂停、关机。

2.指示灯 :

2-1 left : 左方位灯。

2-2 up : 上方位灯。

2-3 right : 右方位灯。

2-4 down : 下方位灯。

2-5 blood : 血量指示灯。

2-6 state : 状态指示灯。

3.机器播放状态

3.1关机 : 机器在省电状态。

3.2停止 : 机器在停止状态。

3.3播放 : 机器在播放状态。

3.4暂停 : 机器在暂停状态。

4.机器的状态按键定义与灯定义

4-1关机状态 : 此时只有长按play键才能开机,其它键无效。开机后状态指示灯会亮,进入到停止状态之前会灭一次,后再亮。表示正式进入到停止状态。

4-2停止状态 : 此状态可以切换到关机状态和播放状态,并可以进行模式选择、音量调整和歌曲选择。

长按播放键进入关机状态,灯全灭。

短按播放键进入播放状态。

短按左键选择简单模式,左方位灯会亮1秒。

短按上键选择一般模式,上方位灯会亮1秒。

短按右键选择复杂模式,右方位灯会亮1秒。

短按下键选择过关模式,下方位灯会亮1秒。

短按上一曲键选择上一曲，上方位灯会快闪1秒。

短按下一曲键选择下一曲，下方位灯会快闪1秒。

长按上一曲键音量减小，左方位灯会快闪1秒。

长按下一曲键音量增大，右方位灯会快闪1秒。

4-3播放状态：此状态可以切换到停止状态和暂定状态，并可以进行游戏和歌曲选择。

此时方位键用于游戏。

长按播放键进入停止状态。

短按播放键进入暂停状态，状态灯会慢闪。

短按上一曲键选择上一曲。

短按下一曲键选择下一曲。

游戏时，方位灯会按不同的组合亮，请在指定的时间内按相应的方位键。根据当前的错误率会亮灭相应的血量灯。

4-4暂定状态：此状态只可切换到播放状态。

短按播放键进入播放状态，继续游戏。

5内存文件存放说明：

本方案采用指定目录和指定部分文件名相结合的方式选歌。

在内存根目录有四个目录分别是level1，level2，level3，res。都不可以有二级目录。

level1：对应简单模式。

level2：对应一般模式

level3：对应复杂模式

res：对应过关时的相应提示文件。

在level中存放mp3与lrb文件。

在res中存放对应血量的过关提示文件，对应文件名为0.mp3,1.mp3,2.mp3,3.mp3。