

压滤机拉板小车 供应配景津海江压滤机配件

产品名称	压滤机拉板小车 供应配景津海江压滤机配件
公司名称	阜城县驰源矿用机械设备销售中心
价格	800.00/套
规格参数	品牌:驰源 材质:不锈钢/铸铁 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市阜城县光明路南侧昌盛园F座14-1号
联系电话	0318-4898600 13091190619

产品详情

阜城县驰源矿用机械设备销售中心供应压滤机拉板小车、配景津海江压滤机配件：四轮不锈钢拉板小车、四轮铸铁拉板车、08款拉板小车、快开式拉板小车、板框自动拉板小车、水洗拉板小车、不锈钢拉板器、拉板机械手、防护式拉板小车等。

自动拉板操作程序及使用说明

1、准备工作

将电源接上，单相空气开关开启，此时整机的电源指示灯亮，表示整机准备工作已做好。

2、压紧板的压紧及放松

A.将选择开关处在手动状态->按‘压紧’按钮，押金版向前压紧，待过滤压力达到设定压力值->按‘停止’按钮，然后旋紧‘锁紧’螺母，即可过滤。

B.选择开关处于手动状态->按‘松开’按钮，使压紧板后退至调停点，换向阀自动停止->卸泥。

3、拉板、卸泥

A.一般情况下，选择开关处于自动状态，调整好拉板向前时间、向后时间、停顿时间。按向前按钮，拉板小车将做向前、向后、停顿的往复运动，直至自动拉板完成，小车将退回原处。

B.如果发生故障，应立即停车，调整修复后，继续开车。

C.如自动拉板发生故障，难于排除，也可将选择开关处在手动状态，进行拉板向前、停止、拉板向后、停止动作。

D.每天应在小车及传动机构加机油，有利于润滑。